

卧式多级离心泵销售点 太原多级离心泵 靳之源浩水泵销售

产品名称	卧式多级离心泵销售点 太原多级离心泵 靳之源浩水泵销售
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号- 山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

产品详情

多级离心泵安装

- a、将底座的支承平面、水泵脚和电机脚平面上的污物清理干净，并将水泵和电机放到底座上；
- b、调整泵轴水平，找平后用螺栓将水泵固定在底座上，以防走动；
- c、吊起电机，使泵联轴器和电机联轴器配合，卧式多级离心泵，放下电机到底座上相应位置；
- d、调整两联轴器间隙为5mm左右，并校正电机轴与泵轴的轴心线是否重合，其方法是将平尺放在联轴器上，两联轴器外圆应与平尺相平，
若不重合，应调整电机或泵的相对位置，或垫以薄铁片来调整；
- e、为了检查安装精度，要在联轴器圆周上几个不同的位置用塞尺测量两联轴器平面间的间隙，联轴器平面一周上大和小的间隙之差不
得超过0.3mm，两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1mm。

当机组不带底座时，则需在基础上直接安装，其方法与上面相似，卧式多级离心泵销售点，但应更加注意校正。

机械密封离心泵

机械密封的辅助设施—冲洗装置

冲洗装置是机械密封主要的辅助设施，泵在运转过程中，密封腔中沉积或形成杂质，必须进行冲洗。否则会因结晶的析出、颗粒杂质的沉淀，太原多级离心泵，使机械密封动、静环失去浮动性，弹簧失灵。更严重的是颗粒磨损、杂质进入摩擦副会加剧磨损，导致机械密封迅速失效。所以，一般情况下泵用机械密封均应进行冲洗。

单级离心泵维护检修规程

设备卫生

- 1.设备清洁，外表无灰尘、油垢。
- 2.基础及底座清洁，卧式多级离心泵厂家出售，表面及周围无积水、废液，环境整齐、清洁。
- 3.进出口阀门、管口法兰、泵体等处接合面均无泄漏。
- 4.轴封处泄露

A.填料密封：介质为水时，初期每分钟不多于20滴，末期每分钟不多于40滴；其他液体每分钟不多于15滴。

B.机械密封：初期应无泄露，末期每分钟不超过5滴。

卧式多级离心泵销售点-太原多级离心泵-靳之源浩水泵销售由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司是从事“防爆排沙泵,多级离心泵,消防泵,管道泵,深井泵等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：靳经理。