

压胶机 启昌鞋机 嘉兴压胶机

产品名称	压胶机 启昌鞋机 嘉兴压胶机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

实用新型内容本实用新型的目的是提供一种服装压胶机，以方便压胶作业的进行，提高工作效率。本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案是，服装压胶机，包含有发热机构、压紧机构和动力机构，发热机构与电源连通，对胶带进行加热，压紧机构将胶带向衣物上压制，动力机构带动压紧机构运转，还包含有控制机构，发热机构中具有温度传感器，压紧机构中具有压力传感器，湖州压胶机，温度传感器、压力传感器、发热机构以及压紧机构连接至控制机构，控制机构通过温度传感器和压力传感器采集的信号对发热机构和压紧机构的运行进行调节；发热机构、压紧机构、动力机构以及控制机构设于机台上；机台顶部设有悬臂，发热机构位于该悬臂上；悬臂上还设有带盘，该带盘上可装设胶带；发热机构由发热管构成，该发热管设于悬臂末端；压紧机构包含有上压轮与下压轮，上压轮位于悬臂下侧

怎样合理正确使用压胶机

压胶机使用防水胶带加热加压，贴合在雨衣、帐篷等防水、防气系列产品的针织骨位处，压胶机，使产品达到密封（防漏水、防漏气）效果的一种特殊设备。

操作规程：

- 1、确认空压机输入气压，调节压力4~6千克/平方厘米，工作压力为3.5千克/平方厘米。
- 2、接通电气，打开总电源开关再打开控制面板开关，踩左脚脚踏开关，上压轮是否滑动顺滑，调节燕尾槽，嘉兴压胶机，右面三个顶丝，气压大小调节上柱气缸上面的两个限流阀

压胶机在使用时，金华压胶机，开关程序要依规定。否则，会对机件（特别是发热管）严重损害。

开机步骤：先开动压缩空气机，然后开启电源掣。

关机步骤：按下发热器开关掣少一秒时间，以示计算机进入冷却程序。防水鞋机待温度下降至发热器显示温50°以下，才可以关闭电源掣。再五分钟后，才可关闭压缩空气机。

压胶机一切保养工作在切断电源的状态下进行；工作中发生异响、臭味，应及时通知动力设备科处理；在正常使用下出现异常情况或发现任何问题，应先关闭电源，在确定自己无法解决的故障后联络动力设备科修理。

压胶机-启昌鞋机-

嘉兴压胶机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司是广东 东莞 ,制鞋及鞋修理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在启昌鞋机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创启昌鞋机更加美好的未来。