

金属破碎机实体经营 湖北金属破碎机 双星机械

产品名称	金属破碎机实体经营 湖北金属破碎机 双星机械
公司名称	巩义市双星机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市孝南工业区
联系电话	13592591231

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市双星机械厂

金属粉碎机设备工作原理

金属粉碎机设备按其工作原理大致可分为2种类型：

- 1、采用双轴或单轴低速转动，利用刀盘对物料进行切、割、撕、拉。直连蜗轮蜗杆减速电机，直接安装在粉碎机主动轴上，通过齿轮变速传至从动轴，使主动轴的动刀与壳体上的静止刀盘形成相对运动。主动轴上的螺旋齿刀盘交错排列，使物料进入后，同时受到挤、撕、剪的作用，金属破碎机安装效果，从而使物料得到破碎。
- 2、利用高速旋转的叶轮将长的金属屑搅撕折断，高速旋转(约1000转/分钟)的主轴上串联着多片圆钢板，圆板联着主轴旋转。圆板四周都装有4~6个用锰钢铸成的小形齿轮。小齿轮在自己的小轴上自由地转动。长而乱成团的金属屑从顶口进入机内，被高速转动的钢板上齿轮绞动，撕打成小碎块，金属破碎机实体经营，由底部的筛孔流出筛孔大小可根据金属屑要求的破碎颗粒大小而选定。

金属破碎机整套设备有：进料鳞板输送机、双滚筒碾压机、破碎机、振动输送机、磁选机、出料皮带输送机、全自动配电柜等设施。该设备占地面积大、体积重该如何进行固定和投料生产呢？固定金属破碎机的时有两种方法，若金属破碎机长期固定作业，应将其固定在水泥基础上。

金属破碎机是流动作业，机组应安装在用角铁制成的机座上，并且保证动力机(柴油机或电动机)和粉碎

机的皮带轮槽处于同一回转平面。安装完后要检查各部紧固件的紧固情况，湖北金属破碎机，若有松动予以拧紧，同时要检查皮带松紧度是否合适，安装完成投产工作时，要保证物料均匀进料，以防机体堵塞，长时间工作后要停机检修下，避免设备超负荷工作，发现有异常响声应立即检查。排除故障方可继续工作。

除尘器中金属破碎机生产时的，那么除尘器在使用一段时间之后，内部的管道会残留杂物，这些杂物堵塞管道之后使风力没有达到预期的效果，造成成品颗粒中出现杂质，所以一定要进行必要的清理，今天我们行唐天丰机械为大家介绍金属破碎机中除尘器的清理方法。

我们可以对除尘管道进行数字标记，按照顺序对管道依次拆开，拆开之后利用接上水管对内部的灰尘进行冲洗，冲洗之后再依次进行连接。除尘器上的布袋子我们要及时的进行清洗。保证除尘器通风正常。另外我们还要定期对除尘器上的风叶进行清理，金属破碎机出产率高，如果风叶上的灰尘积累过多，会影响到电机，导致电机发热，造成更大的影响。

金属破碎机实体经营-湖北金属破碎机-双星机械由巩义市双星机械厂提供。巩义市双星机械厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！