

SUNLIKE蓄电池SL12-40 12V40AH电厂钢厂使用

产品名称	SUNLIKE蓄电池SL12-40 12V40AH电厂钢厂使用
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:12V 特点:阀控式 包装:纸箱
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

SUNLIKE蓄电池SL12-40 12V40AH电厂钢厂使用SUNLIKE蓄电池SL12-40 12V40AH电厂钢厂使用

使用寿命长

高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命,因此SL系列铅酸蓄电池的正常浮充设计寿命可达6年以上(25)

2自放电低

采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电.

3维护简单

特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需,维护简单.

蓄电池使用时的注意事项：

1)UPS要防止阳光直射，要留足够的通风空间。

2)使用UPS时，务必遵守产品说明书中的有关规定，保证所接的火线、零线、地线的要求，用户不得随意改变其相互的顺序。

3)严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因突然加载或减载时，电压输出波动过大，而无法正常工作

4)严禁频繁地关闭和开启UPS。一般要求在关闭UPS后，至少等待6秒钟才能重新开启，否则，UPS可能进入“启动失败”的状态，即UPS进入既无市电输出，又无逆变输出的状态。5)禁止超负载使用。UPS的启动负载控制在80%之内，如果超载使用，在逆变状态下，时常会击穿逆变三极管。实践证明：对于大多数UPS而言，将其负载控制在30%-60%额定的输出功率范围内是工作方式。6)定期对UPS进行维护工作。清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，更换不合格的电池，检查风扇运转情况及检测调节的系统参数等