

非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器

产品名称	非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器配电站指电力系统电压为35kV~500kV，且每台变压器容量在10MVA以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器表中道路指机动车道路。站内LPG工艺设备与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。

非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器埋地LNG储罐、地下LNG储罐和半地下LNG储罐与站外建(构)筑物的距离，分别不应低于本表地上LNG储罐的安全间距的50%、70%和80%，且不应小于6m。

非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，站内LNG设备与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%。

非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器放散管管口、加气机、LNG卸车点与站外建筑面积不超过200m²的独立民用建筑物的距离，不应低于本表的三类保护物的安全间距的80%。

非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器规范表4.0.4~表4.0.9中，设备或建(构)筑物的计算间距起止点应符合本规范附录A的规定。

非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器本规范表4.0.4~表4.0.9中，重要公共建筑物及民用建筑物保护类别划分应符合本规范附录B的规定。

非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器本规范表4.0.4~表4.0.9中，"明火地点"和"散发火花地点"的定义和"甲、乙、丙、丁、戊类物品"及"甲、乙、丙类液体"划分应符合现行标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的有关规定。

非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。

非标设备厂家，非标容器企业，非标储罐公司，菏泽花王容器加气站的橇装设备与站外建(构)筑物的安全间距，应按本规范表4.0.8的规定确定。LNG加气站的橇装设备与站外建(构)筑物的安全间距，应按本规范表4.0.9的规定确定。