

# 高精度 西安厂家直产 气密性测试仪

产品名称	高精度 西安厂家直产 气密性测试仪
公司名称	西安市高精度仪表厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区潘家村205号
联系电话	029-88621754 19991936516

## 产品详情

产品简介：

传统气密性检测一般采用压力传感器外接触摸屏的方式，结构为台式结构，放置在工作台上使用，可通过编程实现多种气密性的检测，结构较为复杂，不适应空压机行业在流水线检测要求，为满足此要求，我公司特研制了单表式气密性测试装置，满足空压机行业气密性检测要求。

产品特点：

采用低温飘电路配合温度补偿，保证气密性测试仪的稳定性，从而准确判读出气密性是否符合要求。内置压阻式芯体配合低功耗电路，静默测压功耗为800微安，报警功耗为3毫安，采用三节5号电池即可保证长久工作。

采用双模式，定压模式和压降模式，满足不同工况的使用

压降模式：安装好压力表后，按触发键，开始计时，在设定时间内，压力下降超过设定值，红色指示灯亮，在设定时间内，压力下降未超过设定值，绿灯亮。

定压模式：安装好压力表后，按触发键，开始计时，在设定时间内，压力下降到设定值，红色指示灯亮，在设定时间内，压力下降未下降到设定值，绿灯亮

外形说明：

中间显示窗口为液晶显示，显示当前压力值，液晶上方显示时间，时间单位为10秒，数值990秒。液晶左右2边为指示灯，分别为红色指示灯和绿色指示灯，液晶下方为按键（移位 增减 清零 触发），背部为电池盒，直径为100毫米

按键说明：

触发：短按触发，长按触发可切换模式，定压模式和压降模式

清零：短按仪表清零，长按单位切换

增减：数值增减

移位：短按数据设置移位 长按进入设置菜单

设置菜单说明：

长按移位键进入设置按触发开始设置，继续按移位转到第二屏。

屏：设置为时间设置

第二屏：定压模式下，定压设置

第三屏：压降模式下，压降值设置

操作说明：

安装好测试仪后，按触发键，开始，当报警发生后，指示灯亮，按触发键取消报警。第二次安装依次进行