

小型电启动3寸柴油泥浆泵

产品名称	小型电启动3寸柴油泥浆泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO30HD 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

小型电启动3寸柴油泥浆泵

- 1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
- 2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、菜园的良好机具。
- 3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有1般糊状的浆料（介质粘度<100厘珀、含固量可达30%以下）。
- 4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给压滤机时进行压滤的理想配套泵种。

柴油泥浆泵-渣浆泵参数

型号	TO30HD
品牌	大泽动力
进水口径	80mm
出水口径	
流量	1350L/min
扬程	27m
吸程	8m
固体直径	32mm
发动机型号	TO188HD
发动机形式	单缸 风冷柴油发动机
标定转速	3600rpm
供油方式	自流式

启动方式	手启动/电启动
机油溶剂	1.65L
油箱容量	13L
燃油型号	夏天0#，冬天-10#柴油
尺寸	770*560*780mm
净重/毛重	120/130kg

启动前准备：用手拔转电机风叶，叶轮应无卡磨现象，转动灵活。打开阀门，打开排气阀使液体充满整个泵腔，然后关闭排气阀。用手盘动泵轴以使润滑液进入机械密封端面。点动电机，确定转向是否正确。3寸柴油水泵，浇地泵的启动与运行：全开阀门，关闭吐出管路阀门。接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上阀门，并调节到所需工况。注意观察仪表读数，检查轴封泄漏情况正常时机械密封泄漏量 3滴/分，检查电机、轴承处温升 70 如果发现异常情况，应及时处理。

操作：柴油3寸自吸式抽水泵安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体。安装时管路理量不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行。拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对泵性能产生影响。在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况内运行，确保泵的正常使用。