

民强水陆两用挖掘机 广东水陆挖掘机租赁

产品名称	民强水陆两用挖掘机 广东水陆挖掘机租赁
公司名称	洪湖市大沙民强工程机械租赁中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区新城十路家具工业园内 6 号
联系电话	13872351909 13872351909

产品详情

水陆挖掘机安全操作

水陆挖掘机在工作中，禁止任何人员在回转半径范围内或铲斗下面工作停留或行走，非驾驶人员不得进入驾驶室乱摸乱动，不得带培训驾驶员，以免造成电器设备的损坏。

水挖机在挪位时，驾驶员应先观察并鸣笛，后挪位，避免机械边有人造成安全事故，挪位后的位置要确保挖掘机旋转半径的空间无任何障碍，严禁违1章操作。

工作结束后，应将水陆挖掘机挖掘机挪离低洼处或地槽(沟)边缘，停放在平地上，关闭门窗并锁住。

驾驶员必须做好设备的日常保养、检修、维护工作，做好设备使用中的每日记录，发现车辆有问题，不能带病作业，并及时汇报修理。

民强水陆两用挖掘机租赁公司位于湖北省洪湖市，水陆挖掘机租赁，是各式旱路挖掘机改装水陆挖掘机的发源地，是一家专门从事农林渔水产、水陆挖掘机的租赁、改装及水陆工程开发，有着从事挖掘作业十几年的历史，并与多家企事业单位建立了长期友好的合作关系。现拥有各类进口和国产挖掘机十余台，及有十年以上挖掘机操作经验的员工二十余人，能适应各类大、中、小型水路及早地不同挖掘任务，以能满足客户的不同类型需求。本着“品质一，客户至上”的服务原则，特面向全国提供水陆及早地两类挖掘机租赁，保证做到型号全，性能好，且价格优。

车辆的高温往往是多种因素组合造成的，需要根据实际情况进行判断。

车辆出现高温报警后，应该立即停止作业，发动机保持怠速运转，看温度是否能降下来。如果温度能降下来，运转5--10分钟后熄火，检查造成高温的原因，并消除故障。如果温度不能降下来，立即熄火，等温度降到常温后再检查并消除故障。在发动机高温时禁止用冷水冲洗发动机，或者水箱里加冷水，因为这样做有造成发动机缸体缸盖开裂的风险。

发动机高温时绝对禁止开水箱盖，因为水箱盖打开的瞬间可能会有高温蒸汽冲出来，造成烫伤。万一没忍住开了水箱盖造成了烫伤，务必在一时间用冷水冲烫烫伤部位直到常温，然后去医院，这样能最大限度减轻痛苦，并减轻烫伤的程度，千万不要傻等着或者不用冷水冲就到医院去（当然在医院门口或医院里发生的除外）。

液压系统故障

大家都知道，为了避免液压油散热器压力过高，在其进油口设置了背压阀与旁通阀。旁通阀压力设定为0.45MPa，当液压油散热器压力大于0.45MPa时，旁通阀开启，部分液压油不经液压油散热器直接回油箱。背压阀压力为0.25MPa，以保证系统主回路有一定背压，从而避免液压系统工作时产生真空，保证回油稳定，防止过大的回油冲击对液压油散热器造成损坏。

当挖掘机液压系统出现油温偏高时，应检测背压阀与旁通阀是否存在故障。若旁通阀处于常开状态，或背压阀处于关闭状态，液压油不通过液压油散热器冷却直接流回液压油箱，就会造成液压油温度过高。

另外，多路阀阀杆与阀孔配合间隙过大，泵、马达的柱塞与缸体间隙过大或配流盘间隙过大，液压缸密封圈磨损造成间隙过大，先导齿轮泵齿轮端面及齿顶间隙过大，都能造成严重内漏。油内漏时其压力能就会转变成热能，造成液压油温度升高，导致液压系统高温。

若液压系统泵、溢流阀及安全阀压力调整不合理，会造成液压系统温度过高。如果系统压力调节过高，会使泵在超过额定压力下运行，导致油温升高。系统压力调节过低，会使工作机构在正常负载下，频繁出现溢流阀开启卸荷现象，使液压油大部分通过安全阀流回油箱。这样会使液压系统做功功率加大，导致液压系统溢流发热。

若先导溢流阀压力过低，挖掘机换向阀阀杆换向阻滞，导致运动缓慢，也易引发液压油高温，因此要根据挖掘机不同的负载要求，经常检查、调整安全阀的压力，使之达到设定值。

工程机械租赁中心位于湖北省武汉市东西湖区新城十路家具工业园内 6 号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前民强水陆挖掘机在清洗、清理设备中享有良好的声誉。民强水陆挖掘机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。民强水陆挖掘机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。