

# 佛山富士F1S变频器PID控制设置维修方法

产品名称	佛山富士F1S变频器PID控制设置维修方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

佛山富士F1S变频器PID控制设置维修方法

F01 0 面板设定压力 F02 1 外部按钮起停 E20 60 泵1变频驱动 E21 62 泵2变频驱动

E22 64 泵3变频驱动 E40 40 PID上限值 E41 0 PID下限值 E43 10 PV E61/62 5 SV压力反馈

J01 1 PID正动作 J02 0 压力从面板设定 J03 0.571 (P)增益 J04 1.2 (I)积分时间 J05 0 (D)微分时间