

设备抗震支架厂家定制 江西图揽 新余抗震支架厂家

产品名称	设备抗震支架厂家定制 江西图揽 新余抗震支架厂家
公司名称	江西图揽金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路635号0003综合车间
联系电话	18079124446 18079124446

产品详情

抗震支架教你几招！怎样有效维护波纹板设备几大部件

波纹板设备几大部件的维护方法：

一、液压油路

波纹板设备的液压系统维护保养也应进行检查，1.每周检查油箱的油位。如果油位低于油窗，车库抗震支架厂家电话，则添加液压油；

系统油温应在35摄氏度之间 和60 。

如果过高，会损坏油质和零件。3.本机所用液压油为ISOHM46或MOBILDTE25

以后每工作40006000小时后应换油，4.新机工作2000小时后应换油。每次换油，应清洗油箱

二、液压部件

不要使用清洁剂；1.每月清洗液压元件（底板、阀门、电机、泵、油管等），防止污物进入系统

检查波纹板设备各油管弯曲处有无变形。2.新机器使用一个月后。如有异常，应更换。使用两个月后，应拧紧所有附件的连接。进行此项工作时，应将其关闭，并且系统没有压力。三、过滤器

过滤器应更换或清洗；1.每次换油时。每3个月进行检查清洗，2.油箱上的空气过滤器。1年更换。3.机床有相关报警或油质不干净等其它过滤器异常。

抗震支架教你一招，轻松安装护栏杆设备

护栏杆装置主要由进给平台、钢板成形自动切割装置、液压系统、运动计算机控制系统、高精度自动测长系统等组成。当机器安装在良好稳定的基础上时，机器在工作时不会振动；从而保证机器的精度、性能和延长使用寿命，从而保证机器良好的运行效率和生产能力。请参考以下安装要点：

- 1、为了方便操作的维修保养，请距离墙壁50CM以上
- 2、电源良好的场所
- 3、对于安装基础需要重要下列事项：A强度须能随机器重量；B基地面须平整
- 4、护栏杆设备的安装(详见说明书)
- 5、精密调整：护栏杆设备机器架台须水平校正，以维持精密程度

抗震支架在安装中需要注意哪些问题

随着抗震支架的普及，新余抗震支架厂家，越来越多的人认识到其重要性。抗震支架是建筑物在中的保护神。因此，对于抗震支架的安装过程必须保证严谨的态度，下面就小系列抗震支架在安装过程中需要注意的一些问题进行简单的阐述。

选择合适尺寸的抗震支架，不同尺寸的抗震支架在中所能承受的建筑重量也不同。因此，在安装前，必须对楼顶进行的科学计算。抗震支架类型的选择和安装方法的设计需要严格的检查和测试。在安装过程中，我们需要熟悉每一条待安装管道的特点。在经济合理的基础上，考虑各管线的走向，消防抗震支架厂家，保证安装效果。在安装过程中，容易忽略建筑物的热膨胀和冷缩现象。由于季节性气候的变化，安装后会影晌抗震支架的使用效果，因此在安装过程中要留出一定的空间。抗震支座的安装有一套明确的安装规范，安装人员必须严格按照规范进行安装，使抗震支座具有存在价值，减少灾害发生时的破坏。

设备抗震支架厂家定制-江西图揽(在线咨询)-新余抗震支架厂家由江西图揽金属科技有限公司提供。设备抗震支架厂家定制-江西图揽(在线咨询)-新余抗震支架厂家是江西图揽金属科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。