

输送泵租赁 湖南众宇机械 湖南长沙输送泵租赁费用标准

产品名称	输送泵租赁 湖南众宇机械 湖南长沙输送泵租赁费用标准
公司名称	长沙众宇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025
联系电话	13755166968

产品详情

混凝土输送泵的主要性能特点：

1. 本产品采用双泵、双回路开式液压系统，主泵油路和S阀摆动油路相互独立，使用系统简单，元器件寿命长，湖南长沙输送泵租赁费用标准，可靠性更高，同时降低了系统的温度，且便于故障判断和拆除。
2. 主泵送油路换向采用主换向阀外控先导减压控制。
3. 液压系统具备安全溢流保护，同时主泵送系统超压时，油泵压力切断自动开启。
4. 摆动油路采用恒压本供油结合蓄能装置，从而可靠保证摆动力大又具备节能功效。
5. 泵组及阀均采用、更合理、轻松实现混凝土输送量的无级调节。
6. 液压管路采用锥面密封，管路接头密封材料。
7. 泵送油路采用阀块方式进行高低压切换、便捷、不漏油。
8. 采用吸油及回油过滤技术，避免异物进入液压系统。进一步提高液压系统可靠性与元件寿命。
9. 液压管全套采用胶管。

泵的布置方式

(1) 露天布置一般将泵集中布置在管廊下方或侧面，也可以布置杂被抽吸设备附近，湖南长沙输送泵租

赁多少钱一天，主要优点是通风良好，操作和维修方便。若泵布置杂管廊下方时，泵出口中心线应对齐，距管廊柱中心线0.6m。

(2) 半露天布置半露天布置的泵适用于多雨地区，一般在管廊下方布置泵，在管道上部设顶棚。或将泵布置在框架的下层地面上，以框架平台做为顶棚。根据泵的布置要求，输送泵租赁，将泵布置成单排、双排或多排。

(3) 室内布置室内布置的泵适用于寒冷或多风沙地区，以及工艺有特殊要求的场合。

混凝土输送泵是比较大型的工程车辆，操作泵车的驾驶员需要符合规定，今天众宇机械就为大家介绍一下倒车时基本的操作要领。

1、操作要领：混凝土输送泵后倒时，应先观察车后情况，并选好倒车目标。挂上倒挡起步后，要控制好车速，注意观察周围情况，湖南长沙输送泵租赁公司哪家好，并随时修正方向。

泵车倒车时，可以注视后窗倒车、注视侧方倒车、注视后视镜倒车。目标选择以泵车纵向中线对准目标中。车身边线或车轮靠近目标边缘。

2、操作要求：

1)混凝土输送泵倒车时，应先观察好周围环境，必要时下车观察。

2)直线倒车时，应使后轮保持正直，修正时要少打少回。

3)倒车转弯时，在照顾全车动向的前提下，还要特别注意后内侧车轮及翼子板是否会使出路外或碰击障碍物。在倒车过程中，内前轮应尽量靠近桩位或障碍物，以便及时修正方向避让障碍物。

输送泵租赁-湖南众宇机械-湖南长沙输送泵租赁费用标准由长沙众宇机械有限公司提供。“客土喷播机,柱塞喷播机,湿喷机,混凝土输送泵,砂浆泵,车载泵”选择长沙众宇机械有限公司，公司位于：长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025，多年来，众宇机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众宇机械期待成为您的长期合作伙伴！