

桥式起重机防爆电源箱

产品名称	桥式起重机防爆电源箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	213.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK-T 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

桥式起重机防爆电源箱 组成结构：

电动葫芦控制箱由变压器、箱体、接触器、接线端子等组成.电动葫芦控制箱采用带有机连锁交流接触器，使负载和瞬时过载能力均大大提高，可靠性更好，更适宜于起重电器频繁操作需要，防护铁壳采用冷扎板拉伸成型、静电喷塑等。

电动葫芦控制箱也可根据用户要求提供不同长度的多芯电缆和手电门，控制箱的盖子揭开后，从铰链处可拆卸,便于用户安装、维修，控制箱有可拿的电器连锁和机械连锁，使同组的两只接触器不可能同时接通电路;每台控制箱内装有电器原理图，接线端子处有与原理图一致的清晰编号，便于用户维修、接线。

电动葫芦控制箱工作条件：

- 1、周围空气温度为-20 ~ +40 。
- 2、空气相对湿度:平均湿度为90%,同时该月的平均温度为25 ,并考虑到因温度变化在产品表面上的凝霜。
- 3、工作场须无剧烈摇动和震动的地方。
- 4、在无爆炸危险介质中,且介质中无腐蚀金属和破坏绝缘体的气体和尘埃(包括导电尘埃)。
- 5、海拔高度不超过2500米。
- 6、在没有雨雪侵袭的地方(防雨控制箱除外)。

电动葫芦控制箱安装说明

安装控制箱是安装一个电动葫芦必须要检查的地方。而控制箱由箱体,接触器,变压器,接线端子等组成,使其从铰链处可拆卸,便于用户安装,维修。

总体来说,电动葫芦的控制箱安装主要注意以下几点

- 1、安装前必须检查连接螺钉是否松动,产品在运输过程中是否遭到损坏,发现缺陷,隐患必须迅速消除.
- 2、控制箱必须垂直安装,其倾斜角不超过5度.
- 3、试车时必须检查电动葫芦工作状态是否与按键一致,如不符合应调整控制箱接线,改变相序.
- 4、安装时应注意接线编码,应按照电器原理图接线.