

使用镀锌板电动热风机热风炉特点介绍

产品名称	使用镀锌板电动热风机热风炉特点介绍
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

测试程序

输入功率测试

1. 测试条件: 输入额定的电压, 直至稳定

GS: 230VAC 50 HZ

SAA: 240VAC 50 HZ

2. 功率范围: - 10%~+5% 使用镀锌板电动热风机热风炉特点介绍

功能测试

1. 测试条件: 输入额定电压, 正常光线条件下。
2. 测试要求: (1) 顺次拧动旋钮, 电路与要求应相符。
(2) 不能有发红现象, 不能有噪音, 转动平稳, 无明显震动。

正常温度测试

1. 测试条件: (1) 输入1.15 倍功率, 直至稳定状态。
(2) 将暖风机置于黑木板上<三角测试板>, 一侧远离木板壁, 背面离木板壁150mm
2. 测试内容: 测出以下各点之高温升
 - (1) 胶件高温升 (一般在出风网或风鼓处) <胶件热变形温度-40 对于PP料, 该温升应小于65K
 - (2) 电源线及各引线之高温升<60K(参考)
 - (3) 马达线圈之温升<75K(参考)
 - (4) 木板之高温升<75K(参考)
 - (5) 开关制之高温升<80K(参考)

以上具体要求根据不同之规格确定 使用镀锌板电动热风机热风炉特点介绍

3. 测试要求:
 - (1) 各点之温升应符合要求 (注: 不同胶件及电器组件其温升求不一样)
 - (2) 在正常温度测试条件下, 不允许断Fuse、跳制不可自跳

(3) 测试后打高压OK

安全警告

不要将电热暖风机直接放置在电源插座旁边，不要用手去触摸暖风机内部加热元件，避免发生危险！！

在电热暖风机加热的时候不要将它盖住，如果盖住会使暖风机过热。· 不允许在任何有水或比较潮湿的地方使用暖风机，像水槽，浴缸，游泳池等。如果有水淋到运行的暖风机，可能会导致机器短路或漏电。

电暖风机应该保存在远离易燃物的安全的地方，很小距离不应小于0.5米。

不要在满是灰尘和有汽油，其他易燃易爆危险品的地方使用，防止发生危险。

不要将电暖风机在接近窗帘，门帘和纺织品使用，避免火灾。

在小孩和动物时常出现的地方适用暖风机机要特别注意安全。

使用电暖风机前，必须检查电压和电流是否符合机器求。

电暖风机必须使用带有接地的插座，电线必须符合要求，

紧急情况下发生电击事件。使用镀锌板电动热风机热风炉特点介绍

不要直接拔掉电源线，关掉机器后要等机器冷却后再拔掉电源。

在不适用暖风机的时候，请拔掉电源。

维修保养机器的前，一定要将电源线拔掉，避免发生危险

1、燃油暖风机的油箱加油口和油表显示器，材质选用国标标准的原材料，多次使用不会有磨损，同时显示清晰可见，用的放心 2、燃油暖风机的控制开关，开关周边有塑料保护壳，确保操作者的安全和长期使用，不易损坏。因为长期使用的过程中操作**频繁的就是开关控制器，所以如果操作不当会造成开关控制器的损坏，一旦开关控制器损坏，会影响整个机器的使用，控制开关外面外加一个开关保护罩就能有效的保护开关控制器的长期使用。 3、出风口，出风口处由于温度较高，操作人员不能直接用手接触，避免烫伤，出风口同时不能直接对着人或牲畜，在使用完毕，关闭机器后也不能直接接触机体，因为长时间机体加热，机身已经达到一定的温度，一定要等暖风机自身温度降低后操作人员在去触碰。使用时尽量避免往正在使用的暖风机上面洒水，虽然是防爆材质，但是使用年限过长，或经常往正在使用的暖风机上面洒水会对机体的使用寿命造成损失。使用时一定要避免儿童接近。