

济宁子昂工程机械 搅拌车混凝土 搅拌车

产品名称	济宁子昂工程机械 搅拌车混凝土 搅拌车
公司名称	济宁子昂机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硎镇后唐村北1000米，满硎工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

产品详情

搅拌车操作是注意几个要点

搅拌车操作是注意几个要点

- 1、在混凝土搅拌车作业前需进行检查，确认转向、制动、灯光、信号系统灵敏有用，搅拌运输车滚筒和溜槽无裂纹和严重损伤，搅拌叶片磨损在正常范围内，底盘和副车架之间的U形螺栓连接良好。
- 2、了解施工要求和现场情况。选择行车路线和停车地点。
- 3、搅拌车在社会道路上行驶需遵守交通规则。转弯半径应符合使用说明书的要求，时速不大于15km。进站时速不大于5km。
- 4、作业时，严禁用手触摸旋转的滚筒和滚轮。
- 5、在混凝土搅拌车倒车卸料时，需服从指挥，搅拌车，注意周围人员，发现异常立即停车。
- 6、严禁在高压线下进行混凝土搅拌车清洗作业。

1.5方混凝土搅拌车容积如何计算

1.5方混凝土搅拌车容积如何计算

有一些工程项目老总因为一直以来的习惯性，一直有一种不正确的观念，在选购混凝土搅拌车时，觉得混凝土搅拌车的面积是越大越高，经济发展高效率，尽管从基础知识上来讲，这类观念是对的，实际上，选购应用并拌和那么，面积大终将也就储罐越大。解决错误观点混凝土搅拌车面积该怎样选？储罐面积大不但危害分期买车的成本费用，混凝土搅拌车小型，还危害车辆性能，安全驾驶安全性性能低，储罐越大重心越高，车辆平稳能力差。因此工程项目老总盆友应依据混凝土搅拌车作业的负载自然环境，规模效应，性能、安全性等各个方面要素挑选适合的混凝土搅拌车。

那麼究竟针对混凝土搅拌车面积该怎样选？最先混凝土搅拌车面积不可以简易的觉得便是储罐的面积，要有确立的三个界定区别：

1、混凝土搅拌车图型面积：卧式搅拌机内具体的图型面积，东风混凝土搅拌车，是指油罐车设计方案时，用数学原理计算出来的图型面积。

2、拌和动面积：混凝土搅拌车可以运输的预拌混凝土量（以捣实后的体积计）。能够作为混凝土搅拌车来到工程项目当地可以卸除的混凝土方量预拌混凝土容量按2500Kg/M³计算。

3、拌和面积：混凝土搅拌车置放水准部位，卧式搅拌机容纳下过的未经拌和的混凝土原料（包含水），以便拌和出运到混凝土的量（以捣实后的体积计）。三责险的关联应该是：混凝土搅拌车图型面积 > 拌和面积 > 拌和动面积，客户一直常说的面积应当是指拌和面积，因此在现购混凝土搅拌车时，要留意区别问情车辆的拌和面积。

搅拌车的装置驱动：

一旦液压泵发生故障，可按以下紧急驱动步骤进行驱动：

a、转被好紧急驱动软管（即应急软管）；

b、将故障车（被驱动车）熄火，卸下液压马达上的高压油管接头；

c、将故障搅拌车（驱动车）熄火，将其液压马达的高压油管接头卸下，并与故障车上液压马达的对应接头软管相连接；

d、发动救援车，将其操纵手柄拨至出料位置，故障车内的混凝土即被排出；紧急驱动完毕后，将救援软管卸下，并恢复两车原状

济宁子昂工程机械(图)-搅拌车混凝土-搅拌车由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机械有限公司在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济宁子昂工程机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：门经理。