

# 中国重汽搅拌车 子昂工程机械 搅拌车

产品名称	中国重汽搅拌车 子昂工程机械 搅拌车
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硎镇后唐村北1000米，满硎工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

## 产品详情

### 搅拌车的日常维护

#### 搅拌车的日常维护

由于混凝土会在短时间内凝固成硬块，且对钢材和油漆有一定的腐蚀性，混凝土搅拌车一车多少方，所以每次使用混凝土贮罐后，洗

净粘附在混凝土贮罐及进出料口上的混凝土是每日维护需认真进行的工作。其中包括：

- 每次搅拌车装料前用水冲洗进料口，国产搅拌车哪个牌子好，使进料口在装料时保持湿润；
- 在装料的同时向随车自带的清洗用水水箱中注满水；
- 装料后冲洗进料口，洗净进料口附近残留的混凝土；
- 搅拌车到工地卸料后，冲洗出料槽，然后向混凝土贮罐内加清洗用水30—40L；在车辆回程时保持混凝土贮罐正向慢速转动；
- 下次装料前切记放掉混凝土贮罐内的污水；
- 每天收工时全部清洗混凝土贮罐及进出料口周围，搅拌车保证不粘有水泥及混凝土结块。

## 搅拌车变速箱如何保养？

### 搅拌车变速箱如何保养？

混凝土搅拌车厂家讲述现代变速箱技术不断发展，材料向强度高，高耐磨，轻量化方向发展，搅拌车，档位不断变多，对减少搅拌车油耗，减少传动动能损耗起了重要作用。但变速箱也是需要保养的，如果我们平时忽略了保养，可能造成搅拌车换挡不顺，动力变弱，罐体转动困难等。因为变速箱中有大量齿轮还有同步器，都是一定要在润滑良好的情况下才能正常工作。长时间不换变速箱油，很可能造成水泥搅拌车的变速箱润滑困难，中国重汽搅拌车，散热困难和齿轮磨损。

为避免搅拌车变速箱维护不当，要注意以下方面问题。首先是要定期更换变速箱油。我们知道搅拌车一般都是大扭矩的，变速箱承受了很大的工作压力，一般情况下10万公里一定要换变速箱油，尽量是每年换一次。还有就是不要随便拆卸变速箱，变速箱在装配的时候，是厂家经过准确调配的，包括每一个螺丝的位置和松紧度都是有技术参数的，如果我们手工拆卸以后，很难装回原来的位置，这势必会加重变速箱额磨损。需要维修搅拌车变速箱一定要到底盘厂家的维修服务站中，由专门的维修人员进行操作。

### 混凝土搅拌车气路系统的保养

像一些泥土之类的，需要混凝土搅拌车边搅拌边运输，泥土含有一定的水分，一旦水分少了它就会变干，因此需要在运输过程中慢慢搅拌，气路系统作为搅拌车常用的一种部件，搅拌车的气路系统的保养应该怎么做？

- 1、混凝土搅拌车空气压缩机应水平放置、固定，通风良好。
- 2、不能经受风吹雨淋，也不能暴晒在阳光下。
- 3、调整好空气压力自动开关的上下限值，压力过低会导致气缸动作迟缓，压力过高对气路系统密封件不利。
- 4、检查混凝土搅拌车润滑油的油位，保持油面在油尺上下线之间，油面接近下线时，添加新油。
- 5、检查传送带张力是否合适，当用手指压皮带，皮带下陷10mm左右为宜；更换传送带时应整组更换，以保持张紧度一致。

气路系统对于混凝土搅拌车来说也是一处重要的部件，需要添加充足的油，并且保持油量充足，足够搅拌车的运行，在提高搅拌车的使用效率的同时，也能加强对气路系统的保养。

中国重汽搅拌车-子昂工程机械-搅拌车由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机械有限公司是一家从事“搅拌车,混凝土搅拌车,搅拌罐车,自搅拌搅拌车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“济宁子昂工程机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使济宁子昂工程机械在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！