

搅拌车 7方搅拌车价格 济宁子昂工程机械

产品名称	搅拌车 7方搅拌车价格 济宁子昂工程机械
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硎镇后唐村北1000米，满硎工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

产品详情

搅拌车安全技术操作规程

应用价值

混凝土搅拌车主要用于预拌混凝土的输送，随着商品混凝土的推广，搅拌车，越来越显示其在保证输送质量方面的优越性。

混凝土搅拌车安全技术操作规程

一、 起动前的准备

- 1、 检查滚筒和滑槽的外观应无裂痕或损伤；检查滑槽止动器应无松弛和损坏；检查拌合机构架缓冲件应无裂痕或损伤，检查油压泵和油压马达应无漏油。
- 2、 检查搅拌车变速器、后桥齿轮的齿轮油量；发动机的润滑油油量；液压油油量；动力转向液和制动液油量；燃油量以及蓄电池电液量和冷却水的水量是否足够和符合厂家要求。
- 3、 检查搅拌车各安全装置是否有效，电器部分和控制部分能否正确工作。

搅拌车分类

搅拌车分类

按运载底盘结构形式的不同，可分为普通载重汽车底盘和专1用半拖挂式底盘两类。一般采用载重汽车底盘。

按搅拌装置传动方式的不同，可分为机械传动和液压传动两类。早期国产的采用机械传动，先普遍采用液压传动。

按搅拌筒的动力供给方式的不同，可分为共用运载底盘发动机和增加搅拌筒专1用发动机两类。

搅拌车搅拌筒使用运载底盘发动机的，按发动机的动力引出方式不同，混凝土搅拌车报价，有飞轮取力和由轴前端取力，也可以运载底盘传动系统中的分动箱或专设的动力输出轴引出。国产运输车都采用曲轴前端取力，即由打洞机曲轴的前端加装取力齿轮箱和液压泵联接，输出压力油，驱动液压马达，再经减速器和链传动带动搅拌筒。

混凝土搅拌车出车前留意检查

1、细心检查妥善处置排除故障。千万不可以超载坏在路上，要不然发生闷罐就繁杂了，混凝土一般停罐不可以超过2个钟头，C40往领导干部别个混凝土基本上就不可以停。点火以前先检查搅拌车润滑油、汽车防冻液、润滑油脂和制冷冷却循环水等，发觉不足时，应再度开展再加上。车子运作后，再让水瓶座低速档旋转，围绕着车检查轮胎气压标准规范，是不是有渗油的胎，再用螺丝刀剥掉在胎缝中的石子，检查是不是有钉子这类的扎在胎里！再检查室内照明，尤其是腰灯，7方搅拌车价格，一定切记确保冲着轮胎边缘，工程施工施工工地会一直乱沉积刚筋这类的物件，而胎侧是力量薄弱的。用清洁巾擦清洗两边的后视镜，门窗玻璃，工程施工施工工地交通路况繁杂，建筑工地搅拌车，灯源不行，视线一定要最先确保！

2、确保储水箱里有充足的水，有外加剂。因各种各样缘故料太干，没有水再加上放不入料的情况下，外加剂便是一根稻草了，不然闷罐就等着你一千现大洋吧。

3、核查油罐车处在停止状况。由于柴油机运行万一水瓶座处在旋转状况，一刹那的力会非常大的，伤减速机。

搅拌车-7方搅拌车价格-济宁子昂工程机械(推荐商家)由济宁子昂工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁子昂工程机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!