

湖南输送泵租赁 长沙众宇机械设备 输送泵租赁价格多少钱

产品名称	湖南输送泵租赁 长沙众宇机械设备 输送泵租赁价格多少钱
公司名称	长沙众宇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025
联系电话	13755166968

产品详情

真空系统使泵体内保持一定的真空度，促使挤压胶管碾压后立即恢复原状，并使料斗中的混凝土加快吸入挤压胶管内。挤压式混凝土泵的排量，取决于转子的回转半径和回转速度，挤压胶管的直径和混凝土吸入的容积效率。隔膜在泵体内，当水泵将隔膜下方的水经控制阀抽回水箱时，隔膜下陷，料斗中的混凝土压开单向阀进入泵体；当水泵将水箱中的水经控制阀抽回泵体时，输送泵租赁价格多少钱，压力水使隔膜升起，关闭单向阀，将混凝土压入输送管排出。

电源接通后，输送泵租赁公司报价，需要仔细检查，经2—3min空车试转认为合格方可使用。试运转时应校验拌筒转速是否合适，拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向。如不符合要求时，应更正电动机接线。检查传动离合器和制动器是否灵活可靠。钢丝绳有无损坏，周围有无障碍及各部位的润滑情况等。

清理搅拌筒内杂料，将筒体限位装置锁紧，然后启动机器，如在启动后发现运转方向不符合要求时，应及时切断电源，将导线的任意两根相线互换位置，再重新启动。

细石混凝土泵在工作的时候经常会遇到各种问题困扰，比如说出现堵管现象，是比较使工人困扰的。在工程进行中，一旦出现了堵管现象，肯定就要想细石混凝土泵堵管原因是什么，该怎么处理呢？众宇机械今天就来跟大家分享一些预防细石混凝土泵堵塞的方法。

- 1、在安装与设计管道时，尽可能避免90°和S形弯，尽量不使用有明显凹坑的泵管，以减少泵送混凝土的阻力，防止堵塞。应经常检查泵管，若泵管一个方向磨损程度较大，及时将管倒换位置使用，若泵管厚度太薄时应及时更换新管，以防在工作过程中泵管打爆或因更换泵管时间较长而导致的堵管现象。
- 2、为保证泵送混凝土作业的连续性，确保混凝土浇注质量，作业中间隔时间不宜过长，以防止堵塞。如因某种原因间隔时间较长，就应每20分钟左右启动一次泵或反、正转泵数次，必要时打循环泵以防堵塞。
- 3、粗骨料的大粒径与输送管径之比应为：泵送高度在50m以下时，输送泵租赁多少钱一天，对于碎石不

宜大于1：3，对于卵石不宜大于1：2.5；泵送高度在50～100m时，输送泵租赁，宜在1：3～1：4范围；泵送高度在100m以上时，宜在1：4～1：5之间。针片状颗粒含量不宜大于10%。

在混凝土输送泵正常使用的情况下，换油周期为一至一年半。这个周期不是一定的，应该根据实际使用情况进行调整。如工作环境和温度、工作时间、机械条件等。混凝土输送泵通常可以通过定期维护和修理来更换。当新机器出厂或大修后的试运转期结束时，机油将在一次二次保养期间更换，机油将在随后的三次保养期间更换。一般来说，大约15000m³的油应泵一次，油箱应清洗干净。

湖南输送泵租赁-长沙众宇机械设备-输送泵租赁价格多少钱由长沙众宇机械有限公司提供。长沙众宇机械有限公司位于长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前众宇机械在种植机械中享有良好的声誉。众宇机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。众宇机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。