

水泥搅拌车厂家 搅拌车厂家 子昂工程机械

产品名称	水泥搅拌车厂家 搅拌车厂家 子昂工程机械
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硐镇后唐村北1000米，满硐工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

产品详情

保养搅拌车厂家要注意这几点

保养搅拌车厂家要注意这几点

搅拌车厂家讲述不好反应：搅拌车下滴漏出一滩莫名其妙的液体

病情原因：一般而言，造成滴漏的原因是连接搅拌车冷凝液箱和发动机间的橡皮管有裂缝。

保养：搅拌车厂家变质的冷凝液防锈品质下降，工程搅拌车厂家，不但容易导致散热器、管路、软管等部件的损坏，而且因冷凝液的主要成分是乙二醇，滴漏到地上也会造成环境和空气污染。但我们很难通过目测判断冷凝液是否变质，所以要定期更换冷凝液，切莫等到出现故障再去修理。一般建议车辆每行驶4万公里或两年须更新的冷凝液，另外每两年须更换冷凝风扇皮带。

不好反应：搅拌车厂家发动机点不着火

病情原因：启动系统出现故障很可能是电瓶生锈或者电瓶滴漏造成的。因为搅拌车发动机的启动是靠电瓶的电流推动火花塞点火完成的。

保养：每一两个月要查看搅拌车厂家电瓶内的电瓶液是否充足。如果不足，可添加蒸馏水至适当的高度。目前搅拌车大都采用免维护电瓶，则不可擅自加水。此外，每年都要检查一下电瓶的正负端接点有无生锈或污浊的现象。如果有，要及时到服务站清理干净，以保持电路的通畅。电瓶恢复后，可延缓电瓶的报废时间，减少资源浪费和废弃电瓶对环境的污染。

搅拌车厂家变速箱如何保养？

搅拌车厂家变速箱如何保养？

混凝土搅拌车厂家讲述现代变速箱技术不断发展，材料向强度高，高耐磨，轻量化方向发展，档位不断增多，对减少搅拌车油耗，减少传动动能损耗起了重要作用。但变速箱也是需要保养的，如果我们平时忽略了保养，可能造成搅拌车换挡不顺，动力变弱，罐体转动困难等。因为变速箱中有大量齿轮还有同步器，都是一定要在润滑良好的情况下才能正常工作。长时间不换变速箱油，很可能造成水泥搅拌车的变速箱润滑困难，散热困难和齿轮磨损。

为避免搅拌车厂家变速箱维护不当，要注意以下方面问题。首先是要定期更换变速箱油。我们知道搅拌车一般都是大扭矩的，变速箱承受了很大的工作压力，一般情况下10万公里一定要换变速箱油，尽量是每年换一次。还有就是不要随便拆卸变速箱，变速箱在装配的时候，是厂家经过准确调配的，包括每一个螺丝的位置和松紧度都是有技术参数的，如果我们手工拆卸以后，很难装回原来的位置，生产搅拌车的厂家，这势必会加重变速箱额磨损。需要维修搅拌车厂家变速箱一定要到底盘厂家的维修服务站中，由专门的维修人员进行操作。

自动上料搅拌车厂家夜间行车的注意事项？

搅拌车厂家讲述自动搅拌车看上去比较庞大，车身比较沉重，因此在驾驶自动上料搅拌车的时候是要十分注意，很多的搅拌站的工作时间都是全天的，即晚上和白天都要工作的，那么夜间视线的昏暗就大大增加了车辆行驶的危险性，所以混凝土搅拌车在夜间行驶要特别注意，具体的注意事项有几个方面：

一、行车要恰当下降车速。

二、搅拌车厂家夜间行车要注意歇息，千万不要为早点赶到目的地而强忍着睡意行车。睡意来暂时，往往就是事端的开端。正确的做法是：稍感疲惫时，搅拌车厂家，当即挑选一个近的服务区、停车场去歇息一下或睡一觉以去除疲惫。

三、夜间行车时驾驶员注意力要会集，要仔细观察前方车辆的尾灯，及时作出正确的判别。夜间行车一个好的办法是：挑选在自己车辆前方、行进速度与自己差不多的车辆，确保满足的行车间隔，跟车行进。搅拌车厂家遇对面有车时，应变换灯火，运用近灯火或让灯火向下照耀。如对面来车灯火刺眼时，应避免对面灯火直射，将视野移向右侧路肩，并做泊车预备。

水泥搅拌车厂家-搅拌车厂家-子昂工程机械(查看)由济宁子昂工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁子昂工程机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!