

# 中国 大搅拌车品牌 搅拌车 济宁子昂工程机械公司

产品名称	中国 大搅拌车品牌 搅拌车 济宁子昂工程机械公司
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硎镇后唐村北1000米，满硎工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

## 产品详情

### 混凝土搅拌车的结构及优势

#### 混凝土搅拌车的结构及优势

混凝土搅拌车是有专1用车底盘、搅拌罐、进出料装置、供水系统和液压系统等组成。搅拌车底盘：混凝土搅拌车使用的都是专1用底盘，它有足够的承载力和强劲的输出功率，现在的搅拌车都是轻量化搅拌车设计，装载量都是比较多的。

搅拌罐：搅拌罐是整个水泥搅拌车上装的主要部件，作为储存混凝土的容器，对防止其固化、离析起着决定性的作用，搅拌罐由前锥段、后锥段、圆柱段、叶片、滚道等组焊而成，前端与减速机连接在一起，后部通过托轮支撑在副车架上，罐体采用高强度钢板，叶片采用高强度细晶粒合金钢制作而成，封头整体一次旋压成型，与加强板焊接后更加耐用。进料口设计成漏斗形，进料速度更快，整个罐体焊接完成后，再加工外圈，以保证同轴度要求。

副车架：搅拌车副车架是商混车的主要承重部分，作业时的载荷几乎都是通过它来支撑，加上在行驶中由于路面的颠簸和减速形成冲击，都对副车架有影响，整个副车架由主梁、后台支撑架组成。主梁采用整体箱型结构梁，搅拌车怎么操作，从根本上增强了它的抗扭，保证了刚性要求。

进出料装置：搅拌车进出料系统是由进料斗、出料斗、主卸料槽、之家、锁紧架等组成，是商砼车的重要组成部分，直接影响进出料的速度和质量，进出料斗通过之架和副车架的后台支撑架相连，出料斗和主卸料槽内加油衬板，衬板采用刚强度细晶粒合金钢。

## 混凝土搅拌罐车安全操作注意事项

### 混凝土搅拌罐车安全操作注意事项

#### 1、检查

混凝土搅拌车讲述讲述车身是否堆放杂物，检查柴油、机油、各种齿轮油、各种助力油、发动机冷却液和制动液，的液位和渗漏情况。

#### 2、运输

在运输途中，混凝土搅拌罐车应保持3-6转、分的慢速运转。在正常搅拌行驶时，中国 大搅拌车品牌，高时速不得超过50km/h。在转弯时不要太急，同时转弯速度不大于15km/h，否则会有翻车危险。空车时速不得超过60km/h。当塌落度损失过大时，可在符合混凝土设计配合比例要求的条件下适量加水，此项工作由试验室技术人员完成。除此之外，严禁往搅拌罐内加水。

#### 3、卸料

搅拌车混凝土运送到现场后，由工地负责人依次进行卸料，卸料要避免浪费，要及时清洗混凝土搅拌罐车罐内，排尽积水。

驾驶员应对混凝土搅拌罐车经常进行保养，以保证搅拌罐车的使用寿命，以及正常工作。每周应该给托轮油咀加注一次高压油脂，每班给托轮轨道加一点含石墨或硫化钼润滑脂。每周润滑一次油泵传动轴。

搅拌车多做为搅拌站的配套设施运送设备，搅拌车，历经它可将混凝土工厂、搅拌站与很多工程施工施工工地联系起来，如与混凝土搅拌泵合伙运用，在施工工地实施“接力赛跑”运输，可以不需人力资源的边上资金周转，搅拌车厂家有哪些，而使混凝土生产加工运输到工程施工的半途进行接连不断的效率和全部机械自动化。虽然不一样的机型搅拌运输车在合理布局上差别非常大，但从基本构造上看来，他们全是由相对性于单独的混凝土土搅拌安装和运载底盘两绝大部分组成，因此按以上二种基本构成部份的主要特点，可将搅拌运输车做下列归类：按运载底盘构造的不一样，分为：

1.一般轻型载货汽车底盘的搅拌车

2.专1用型半拖挂式底盘的搅拌运输车。

按混凝土搅拌设备搅拌传动系统的矛盾，分为：

1.机械传动的搅拌运输车

2.液压传动系统的搅拌运输车3.液压机-机械传动的搅拌运输车。

按动力系统的不一样矛盾，分为：同用驱动力的搅拌运输车和单独推动的搅拌车。

中国 大搅拌车品牌-搅拌车-济宁子昂工程机械公司由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机械有限公司位于山东省济宁市嘉祥县满硐镇后唐村北1000米（满硐工业园内）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济宁子昂工程机械在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。济宁子昂工程机械

取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济宁子昂工程机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。