

TPII-XX系列双滚烫平机，整烫设备

产品名称	TPII-XX系列双滚烫平机，整烫设备
公司名称	航星洗涤机械集团泰州有限公司
价格	1.00/台
规格参数	种类:烫平机 洗涤容量:100 (Kg) 样式:双桶
公司地址	中国 江苏 泰州市 江苏省泰州市苏陈工业园区6号
联系电话	86 0523 86271383 13775700081

产品详情

种类	烫平机	洗涤容量	100 (Kg)
样式	双桶	适用范围	工业用
型号	TPII-XX	驱动方式	滚筒式
自动化程度	半自动	脱水容量	100
品牌	航星	产品类型	全新
洗涤介质	加热	电源电压	220 (V)
额定功率	1.1 (Kw)	外形尺寸 (长*宽*高)	3684 × 1550 × 1800 (mm)
净重	1800 (Kg)	桶材质	不锈钢

航星洗涤机械(泰州)有限公司位于长江三角洲地区,国家级开发城市,是江苏省规模最大,设备最全,专业制造服装洗涤机械,宾馆、酒店等洗衣房专用设备。荣获iso9001:2000质量认证、自营出口权。洗涤机械主要产品有:工业洗衣机,洗衣机,砂洗机、水洗机、染色机、烘干机、脱水机、烫平机、水石磨洗涤机、干石磨洗涤机、牛仔喷砂机、洗衣机、皮革干揉机、皮革水揉机、打样机、丝绸砂洗机、吊染机、摇粒烘干机、染色机、五金脱油机,柴油发电机组,洗衣设备、洗涤设备、洗涤机械,水洗机械、水洗设备、洗衣房设备,酒店洗衣设备,酒店洗涤设备,大型洗衣机,甩干机,成衣染色机,袜子染色机,蔬菜脱水机,蔬菜甩干机,270kg日式全自动电脑变频洗衣机,(单枪,双枪)牛仔灯心绒喷砂机,乳胶手套烘干机,乳胶手套氯洗机,乳脱手套泡洗机,乳胶脱水机等乳胶后处理设备。这些产品新型节能,广泛用于纺织、水洗厂、漂染厂、砂洗厂、印染、丝绸、服装、针织服装后整理,皮革、化工乳胶业、水洗、砂洗、石磨、喷砂、染色等服装加工业务,宾馆、酒店、医院、学校、招待所、浴室、大型洗衣房、洗衣店、水洗店等多种洗涤行业。以上产品广泛适用于丝绸,皮革,针织服装后整理,水洗,砂洗,石磨,喷砂,染色等服装加工业务,以及宾馆,酒店,招待所,医院,学校等洗衣房洗涤加工业务。本厂注重产品的质量和信誉,以及星级售后服务,产品不仅畅销全国,而且出口东南亚等地区.产品质量实行三包,终身服务,并长期提供各种配件和修理服务,热忱欢迎新老客户光临指导。

一：工业烫平机的用途

工业烫平机是我厂根据国内外产品的结构,结合国内用户的使用情况,综合多方面的经验而自行设计制

造的。它主要用于各种成片布料，毛巾，床单的熨烫，整形烘干，广泛用于宾馆、酒店、部队、学校、医院及生产毛巾、床单的厂家等企事业单位。

二：工业烫平机的型号及技术参数

型号规格	tpi-1800	tpi-2500	tpii-2500	tpi-2800	tpii-2800	tpi-3000	
熨烫范围 (mm)	不限 > 1800 × 3	不限 > 2500	不限 > 2500	不限 > 2800 × 3	不限 > 2800	不限 > 3000 × 3	
长*宽*厚		× 3	× 3		× 3		
滚筒尺寸	80 × 1800	800 × 2500	800 × 2500	800 × 2800	800 × 2800	800 × 3000	
800 × 长度 (mm)							
滚筒数量 (只)	1	1	2	1	2	1	
蒸汽压力 (r/mpa)	0.4-0.8	0.4-0.8	0.4-0.8	0.4-0.8	0.4-0.8	0.4-0.8	
熨烫速度 (m/min)	0-7	0-7	0-15	0-7	0-15	0-7	
电机功率 (kw)	0.55	0.75	1.5	0.75	1.5	0.75	
电加热功率 (kw)	32	37	52	37	55	37	
外型尺寸 (mm)	2742 × 1550	3380 × 1550	3684 × 2400	3684 × 1550	3800 × 2400	4000 × 1550	
	× 1500	× 1500	× 1500	× 1800	× 1500	× 1500	
整机重量 (kg)	1600	1750	2500	1800	2800		

三：工业烫平机的特点

- 1：本机采用无级调速电机调速或变频调速，方便用户根据不同织物和织物厚度的需要，选择合适的熨烫速度。
- 2：本机传动、进汽和疏水系统分别置于两边箱柜中，外型美观新颖，结构紧凑，体积小。
- 3：本机采用滚筒通压力蒸汽的方法，加热滚筒表面（电加热是直接通电，加热滚筒表面），使织物达到熨平烘干的目的。
- 4：本机在输送系统各层次间设置了对应的速差，使织物更易张紧压平。
- 5：本机采用大速比蜗轮减速机。由链条传动，超负荷能力强，噪音低，各链条均有张紧装置，方便调节松紧。
- 6：本机采用宽绽带传送，并用隔圈相隔开，避免了绽带在传送中难以解决的游动现象，同时采用微型搭扣装拆，更换方便。

四：工业烫平机的使用操作

- 1：在织物熨烫前，先将滚筒表面清洗干净，再用软布将滚筒表面及机器各部擦干净，确保机器清洁。
- 2：电机及其它控制必须通过绝缘检查，检查空机运转是否正常。
- 3：检查各油孔是否畅通，并注入适量润滑油，在减速机里加入适量20-40号机油。
- 4：调整好输送带，不得过紧或过松。
- 5：打开进气和出水傍通两阀，先将滚筒内余水排净，关上出水傍通阀，待蒸汽压力达到0.4-0.6mpa时启

动电机。

6：将调速电机控制器或变频器打开，慢慢转动旋钮。

7：将脱水后的织物平放于输送带上，输入熨烫区熨烫。

8：根据织物熨烫情况，将调速控制器或变频器旋钮调到合适的位置，正常使用操作。

五：工业烫平机的维护和保养

1：机器使用一段时间后，对各转动部件定期加注润滑油。

2：机器运转发生不速杂音时，应立即停机检修。正常使用半年时间后应停机保养，更换减速机里的机油，对各轴承分别加注润滑油。

3：机器若长时间不使用，应将皮带拆下，将滚筒衣各传动部件擦净、封罩。

4：对安全阀要定期检查工作是否正常，每年必须送劳动部门校验。

5：按国家劳动总局压力容器安全监察规程，用户对滚筒至少每年进行一次外观检查，如发现胡面有裂纹、变形、局部过热等不正常现象，应及时处理，必要时更换滚筒。

六：工业烫平机的安装

1：本机安装无特殊的基础要求，但必须将机器安置在较平整的水泥地面上，并保留前后左右有1.5米的操作位置和维修位置。

2：机器安装后，请用水平仪校正蒸汽滚筒。

3：安装机器时应预先考虑其进汽及疏水管道出入。

4：机器安装时必须接地，以免发生意外。

厂名：航星洗涤机械(泰州)有限公司厂址：江苏泰州市姜堰苏陈工业园区6号联系人：

于鸿祥（经理）销售热线：0523- 86271383传真：

0523-86271383移动电话：13775700081网址：www.hxyhx.com信箱：460968889@qq.com