

贵州高速公路山体支护用 高举锚杆钻机 护坡钻机厂家

产品名称	贵州高速公路山体支护用 高举锚杆钻机 护坡钻机厂家
公司名称	德建重工机械（山东）有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	德建:发动机玉柴6105 HP-18:电机55KW 山东济宁:6条液压支腿
公司地址	山东省济宁市任城区安居街道办事处常马村光明路一胡同5号
联系电话	15269400522

产品详情

高举锚杆钻机主机的维护保养及注意事项

- 1、应认真阅读使用说明书，正确使用本设备，防止造成设备损毁。
- 2、液压动力头的维护和保养参阅液压动力头使用说明书。
- 3、柴油机保养参照附页。
- 4、日常检查和保养。

(1)每天工作之后或班前检查所有螺纹连接处是否松动，特别是主机和工作装置连接各部位的螺栓，如有松动应立即紧固。

(2)检查液压元件的各连接面，所有油路的管接头处有无泄漏。

(3)每班工工作前机器应低速转5-10分钟（冬季稍长）并操作各手柄看动作是否顺畅。

(4)每班应对旋转与滑动部位加注一次黄油或润滑油。

5、磨合期的使用与维护

(1)锚杆钻机开始工作100小时内为磨合期，磨合期内应精心使用，不得负荷过大，磨合质量好坏直接影响机器的使用寿命。

(2)工作到50小时后应检查液压油的清洁度指标不低于18/15级，检查并清洗吸油滤芯，以后每隔200小时清洗或更换一次，检查时应注意，橡胶或石棉垫圈损坏没有，如有损坏应及时更换。

6、每天应检查液压油的油位，保证油位高度在正常范围。

7、清洗油箱，当机器工作至400小时以后，液压油箱应全面清洗一次，卸下放油螺塞，排空油箱内的液压油，重新装上螺塞，取出加油过滤器内的滤网清洗后装回，将液压油加注油箱的一半左右，再次排空，然后再清洗加油滤网并放回原位，装上螺塞，注满液压油。加油过滤器及其滤芯，应经常检查。

8、工作800小时以后应更换整机液压油，更换应在热态下排空，空排前工作装置应着地，柴油机停车。排空后应认真检查清洗进油和空气滤清器的滤芯、管路及各连接面。

(1)检查固定连接的螺栓是否松动。

(2)检查柴油机皮带张紧是否正确。

(3)在炎热气候条件下，环境温度过高，应适当调整作业时间（宜早、晚作业）或缩短连续作业时间。

9、机器长期停放时，应将液压锤内的氨放尽，严禁有油口外露，保持整机清洁，用塑料罩等覆盖。取下蓄电池，存放于干燥处。6个月不施工时，应在不加载的情况下，使各部件动转15分钟，同时给有关部位加注润滑油。防止各部分出现卡滞。

10、电瓶使用保养

本打桩机统一配套使用高品质电瓶，在使用中应严禁正负极直接连接，发生短路，烧坏电瓶。在长期不用时每个月充电一次，在使用中不要随意连接，以

避免电瓶放电。具体参照电瓶使用说明书。