

保温柜150L 4-38 恒温可任意设定LED显示

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 保温柜150L 4-38 恒温可任意设定LED显示 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | 98846.00/台 |
| 规格参数 | 容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

公司多年来一直以技术过关、丰富的设计和队伍而自豪。公司遵从以人为本的治理方针，致力不断创造。我们向我们的用户郑重承诺：为用户安全的恒温冷藏设备，严格依据合同按期交货，并在设备交付用户之后提供、周。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

坚持”以人为本“和”开拓“的发展理念，注重整体素质的和提，给每个员工提供了充分施展才能的空间，致力打造”诚信、团结、、务实“的团队。对待客户与合作伙伴始终坚持”双赢共进、互惠互利、共同发展“的思想，竭诚提供优良的产品和细心周到的服务，以更加开放的姿态共谋发展，携手共创美好的未来。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

| | | |
|--------------|---------------------|----------------|
| ----- | | 型号：FYL-YS-150L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm | 型号：FYL-YS-230L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm | 型号：FYL-YS-280L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm | 型号：FYL-YS-310L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm | 型号：FYL-YS-430L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm | |

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

| | | |
|---------------|---------------------|----------------|
| ----- | | 型号：FYL-YS-151L |
| 单门双锁，温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm | 型号：FYL-YS-281L |
| 单门双锁，温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm | 型号：FYL-YS-431L |
| 单门双锁，温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm | |
| ----- | | |

本着顾客至上的原则，福意联致力产品的性能和及服务，提供售和完备的解决方案，为生命科研提供的产品和服务。福意联是一家恒温、冷藏设备制造商。近年来，我公司提供的各类仪器设备，以其的技术、的产品、简捷的操作给客户带来便利的同时，也使我公司因优势、满而享誉业内。

保温柜150L 4-38 恒温可任意设定LED显示技术参数和特征

箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的脚轮，止动底脚方便使用、制冷，整机运行耗电低，制冷速度快，节能；、温度等信息亮数码显示，可随时观察运行情况；按键式\触控控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；、采用压缩机，性能，静音节能，无氟制冷剂，安全；、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适。

使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

福意联公司着眼于未来，随着经营规模不断地扩大，公司制定了“立足北京，放眼国内，发展海外”的战略方针，以为用户提供解决产品方案为服务宗旨，为此我们将不懈努力不断变革取其精华，去其糟粕，与客户一起成长，真正成为客户心目中的合作伙伴。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。