

# 东风搅拌车 济宁子昂工程机械 搅拌车

产品名称	东风搅拌车 济宁子昂工程机械 搅拌车
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硎镇后唐村北1000米，满硎工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁子昂工程机械有限公司

### 让混凝土搅拌车车轮耐用的技巧

#### 让混凝土搅拌车车轮耐用的技巧

##### 1、避免蹭胎壁

很多时候，蹭胎壁是在搅拌车靠边时无意中造成的，可能是司机车感不佳，也可能是司机开小差。搅拌车轮胎侧面属于轮胎的薄弱部位，磨损严重的话也会造成轮胎鼓包，带来爆胎的隐患。因此，司机在靠边停车的时候，应该多留心搅拌车与路肩的距离，避免蹭胎壁。

##### 2、保持合适的胎压

合适的胎压能保证混凝土搅拌车轮胎的接地面积均匀，减少不必要的磨损。因此，司机应该养成定期检测胎压的习惯，随时了解轮胎的胎压状况。检测胎压可以到专门的维修店，也可以购买胎压计自己检测，胎压标准可参照搅拌车的胎压标签。

##### 3、夏天不要降低胎压

不少司机错误地认为，夏天气温高，降低胎压能避免爆胎。这样操作，搅拌车轮胎与地面的接触面会加大，摩擦力增加，推进轮胎磨损，而且会导致搅拌车胎温上升更快，更容胎。所以，夏天依然要保持正常的胎压。

注意大家一定要加强对车轮的保养，另外混凝土搅拌车在行驶过程中尽可能避免走一些坑坑洼洼的路，这样可以保护了车轮，对于延长车轮的使用寿命有帮助。

## 保养搅拌车要注意这几点

### 保养搅拌车要注意这几点

搅拌车厂家讲述不好反应：搅拌车下滴漏出一滩莫名其妙的液体

病情原因：一般而言，4方搅拌车价格，造成滴漏的原因是连接搅拌车冷凝液箱和发动机间的橡皮管有裂缝。

保养：搅拌车变质的冷凝液防锈品质下降，国六搅拌罐车，不但容易导致散热器、管路、软管等部件的损坏，而且因冷凝液的主要成分是乙二醇，滴漏到地上也会造成环境和空气污染。但我们很难通过目测判断冷凝液是否变质，所以要定期更换冷凝液，切莫等到出现故障再去修理。一般建议车辆每行驶4万公里或两年须更新的冷凝液，另外每两年须更换冷凝风扇皮带。

不好反应：搅拌车发动机点不着火

病情原因：启动系统出现故障很可能是电瓶生锈或者电瓶滴漏造成的。因为搅拌车发动机的启动是靠电瓶的电流推动火花塞点火完成的。

保养：每一两个月要查看搅拌车电瓶内的电瓶液是否充足。如果不足，可添加蒸馏水至适当的高度。目前搅拌车大都采用免维护电瓶，则不可擅自加水。此外，每年都要检查一下电瓶的正负端接点有无生锈或污浊的现象。如果有，要及时到服务站清理干净，以保持电路的通畅。电瓶恢复后，可延缓电瓶的报废时间，搅拌车，减少资源浪费和废弃电瓶对环境的污染。

混凝土搅拌车不仅有着运输泥土的功能，东风搅拌车，连带着还有搅拌泥土的功能，因为泥土的特性，不长时间之后会干，所以时时刻刻搅拌。而泥土的搅拌需要搅拌轴。

### 1、电机传动皮带有没有出现松动的情况？

混凝土搅拌车电机传动皮带过松也能导致商品混凝土拌合机搅拌轴转动缓慢或者停止转动，电机传动皮

带过松，导致传递的动力不足。

2、搅拌车搅拌叶片或侧叶片与筒体内壁间有没有大的异物？

出现这种情况也会使搅拌车搅拌轴停止转动或转动缓慢。搅拌叶片或侧叶片与罐内壁间有较大的异物也会导致搅拌轴停转，之所以能卡存异物，由于搅拌叶片或侧叶片与罐内壁间隙过大造成的。尤其是石子。

东风搅拌车-济宁子昂工程机械(在线咨询)-搅拌车由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机械有限公司是从事“三轮四轮搅拌车,混凝土搅拌罐车,履带搅拌车,四不像搅拌车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：门经理。