

# 防潮雷达液位计安装 雷达水位计 非接触雷达液位计 雷达液位计现货批发

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 防潮雷达液位计安装 雷达水位计<br>非接触雷达液位计 雷达液位计现货批发 |
| 公司名称 | 济宁同创仪器仪表有限公司业务部                       |
| 价格   | 780.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:同创<br>型号:CS<br>产地:山东               |
| 公司地址 | 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号              |
| 联系电话 | 18305472085 18353732167               |

## 产品详情

防潮雷达液位计安装 雷达水位计 非接触雷达液位计 雷达液位计现货批发

在安装防潮雷达液位计的时候，首先要注意将电缆入口前面的连接电缆朝下,这样-  
来,哪怕遇到雨水天气还是冷凝水，都可以顺着垂

下的电缆慢慢流走，不会接触到产品本身。当然,还需要注意的就是要采用横截面为圆形电缆,然后将电缆  
入口拧紧就大功告成了。 .

(1)墙至安装短管的外壁,离罐壁为罐直径1/6处,小为30cm;防潮雷达液位计

(2)不能安装在料流内或入料口的上方;

(8)如果设备安装在球形或拱形罐顶的容器中，不能安装在中心位置，按推荐距离安装;防潮雷达液位计

(4)如果容器底部是锥形的，设备的佳安装位置是容器顶部中央，这样才能对准容器底部的低点;

(5)避开罐内干扰物，否则真实回波信号会被覆盖或丢失。 防潮雷达液位计