

# 新建县中空玻璃 中空玻璃推拉门 汇投钢化厂

产品名称	新建县中空玻璃 中空玻璃推拉门 汇投钢化厂
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

## 产品详情

### 使用真空玻璃时应该注意的问题

搬运，安装、使用真空玻璃过程中应防止震动和撞击，搬运时采用立式搬运。硬物在真空玻璃表面划伤会造成其损坏，即使当时没有失效，中空玻璃多少钱一平，也会大大降低使用寿命。

真空玻璃封边部分不可露出使用。应爱护保护帽，严禁挤压、碰撞和人为拆卸。真空玻璃使用时排气口及保护帽应尽量面向室内，中空玻璃供应商，并在窗户上角位置。地面放置时应垫软性胶垫，不能直接接触水泥地面。以免边角碰破。

真空玻璃在两边温差超过50 时使用时，请向生产单位咨询，或应采用组合真空玻璃。普通真空玻璃在一般情况下应垂直使用，如果一定要倾斜安装，请向生产单位咨询。

钢化真空玻璃V玻预期寿命可达25年以上拥有高真空内腔，使气体传热可以忽略，同时采用Low-E玻璃，大幅抑制辐射传热，保证V玻的传热系数（U值）低至0.4W/(m<sup>2</sup>·K)。同时，V玻保温隔热性能是中空玻璃的2-4倍，是单片玻璃的6-10倍，独立使用即可达到国际被动房对门窗传热系数的要求。

### 真空玻璃安装注意事项

1. 选用技术熟练、经验丰富的施工操作人员。
2. 为保证整窗的优异隔热性能，请合理选用配套型材和附件。
3. 施工人员应正确穿戴符合安全要求的防护用品。
4. 真空玻璃不能裁割，应提前设计好对应窗框尺寸。安装过程中的边角余料要集中放置，并及时处理。
5. 搬运玻璃时，应佩戴防护手套、护目镜和足部防护鞋。
6. 真空玻璃放置时应直立放置，不得水平放置；玻璃直立放置时，应长边与地面平行，根据玻璃规格的大小，玻璃边部与地面之间必须设置两处或两处以上支承物，支承物与玻璃接触部分不能为硬质材料。
7. 安装玻璃所使用的工具应放入工具袋内，不可随处摆放。
8. 安装好后的玻璃应平整、牢固，不得有松动现象。
9. 安装完毕，所剩余的玻璃应及时做好清洁，并妥善存放。
10. 安装窗扇玻璃时，不得在竖直方向的两处同时作业，以防物料掉落伤人。
11. 天窗及高层房屋安装玻璃时，施工点的下方应划出警戒区域，设专人监控，严禁行人通过，以防物料掉落伤人。
12. 安装屋顶玻璃，应搭设好脚手架或采取其它的施工措施。

## 钢化玻璃自爆机理

钢化玻璃内部的硫化镍胀大是导致钢化玻璃自爆的首要原因。玻璃经钢化处理后，外表层构成压应力。内部板芯层呈张应力，压应力和张应力一起构成一个平衡体。

玻璃自身是一种脆性资料，耐压但不耐拉，新建县中空玻璃，所以玻璃的大部分破碎是张应力引发的。钢化玻璃中硫化镍晶体发作相变时，其体积胀大，处于玻璃板芯张应力层的硫化镍胀大使钢化玻璃内部发作更大的张应力，当张应力超越玻璃自身所能接受的极，就会导致钢化玻璃自爆。

新建县中空玻璃-中空玻璃推拉门-汇投钢化厂(推荐商家)由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇投实业有限公司是一家从事“江西钢化玻璃,江西夹胶玻璃,江西防火玻璃,南昌地弹门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江西钢化玻璃,江西夹胶玻璃,江西防火玻璃,南昌地弹门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汇投钢化厂在建筑玻璃中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！