

齐齐哈尔地秤仪表、地衡、地衡厂家

产品名称	齐齐哈尔地秤仪表、地衡、地衡厂家
公司名称	哈尔滨衡器地磅秤厂
价格	12000.00/吨
规格参数	辽宁铭远:辽宁铭远 SCS/ZC:SCS/ZCS 哈尔滨:哈尔滨
公司地址	哈尔滨市道里区
联系电话	0451-84015066 18145194999

产品详情

地秤仪表盘的操作步骤：

一. 启动及启动全自动置零

接入交流电并开启开关后，仪表盘开展“9999999”~“0000000”的笔画自查，进行后系统自动进到称重情况。若应用外接电瓶，则需装好电瓶电极连接线，开启开关后，再按一下直流电运行电源开关，仪表盘才可以进到笔画自查情况。

在笔画自查全过程中，按任意键终止自查。

启动时，假如秤上的净重偏移零点，但仍在设定的范畴内，仪表盘将全自动置零。

二. 手动式置零（全自动置零）

按[置零]键，能够使仪表盘回零，这时零位标识符亮。

表明值偏移零点，但在置零范畴之内时，[置零]键起功效。不然[置零]键失灵，置零范畴的主要参数挑选。

仅有平稳标识符亮时，能够开展置零实际操作。