

广州油温机 3步骤油温机煮油

产品名称	广州油温机 3步骤油温机煮油
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23260.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

广州油温机是以导热油为传热介质；电加热升温；通过循环泵，(油箱或油罐补油)使整个系统循环，提供热源。油温机使用或更换导热油后，需要煮油(煮油是要通过升温把导热油、及系统管道内的水份蒸发掉)，如果操作不当就会发生喷油事件发生，煮油应注意以下几点。

- 1、油温机初次使用在连通与模具等相对应的系统出口、入口应保持管道内干燥，不要有水份存在，使于煮油；加注符合标准的导热油至油箱或油罐正常液位(绿色标示中间部位即可，并检查系统所有阀门打开。
- 2、在准备工作完成后可以按开机键开机，开机后循环泵工作待系统内空气排完，如果其间因液位过低报警则要加注导热油，直至设备压力稳定，保持液位在正常液位。
- 3、设备压力稳定(设备上有压力表)设定温控表上温度升温至100度，如果压力稳定则5—10度升温(注意观看压力表)至120度时稳定20分钟后继续升温(3—5度)升温如果压力不稳定(压力表指针摆动过大则停止加热，循环泵保持运行至压力稳定，则继续升温(3—5度)反复如此进行，直至需要的工作温度运行至压力稳定，则表示煮油完成。

以上就是广州油温机初次使用煮油步骤，就介绍到这里。也欢迎来到欧能机械参观了解更多。