

# 呼和浩特不锈钢无负压供水设备 正阳换热设备

产品名称	呼和浩特不锈钢无负压供水设备 正阳换热设备
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

## 产品详情

设备优点编辑结构图1、节约设备成本投资，占地面积相对较小，不仅对投资进行了节约，而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小，不锈钢无负压供水设备哪家好，促使设备的成本投入得到节约。其次，对系统占地面积得到节约，对节约的土地进行充分利用，进一步将房屋占用面积得到提升，满足我国要求的对土地资源节约的效果。

### 无负压供水设备如何对准水泵效率

无负压供水设备的使用，要注意它的水泵扬程，因为这会关系到该产品的自来水管压的设定，呼和浩特不锈钢无负压供水设备，如果这个弄不清楚，不锈钢无负压供水设备报价，那该产品是不能对准其水泵的效率，这样会影响该产品的使用，接下来就让我们一起了解下该产品校对水泵效率的方法，感兴趣的朋友可以学习下。

- 1、当自来水管网水压变化比较小时，为无负压供水设备水泵选型时应使供水设计流量与水泵工作区较大出水量一样；当自来水管网水压变化较大的时候，选择水泵时应使水泵在额定转速时的工况点位于水泵的效率偏向内侧。
- 2、对无负压供水设备进水管的流速应进行确认，不锈钢无负压供水设备厂家，其流速不能大于1.2m/s。
- 3、水泵应在工作的范围内，恒压变频泵不能少于2台，并且尽量设置一台泵作为备用泵。

无负压供水设备安装说明设备应安装在强度不低于C20的基础上且四周留有排水设施和检修通道；设备安装地点应选在较为干燥的环境，避免在露天环境，以免电气元件损坏；安装时管路不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行；拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对泵性能产生影响；排出管路如装止回阀应装在闸阀的外面；泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。呼和浩特不锈钢无负压供水设

备-正阳换热设备由济南正阳换热设备有限公司提供。济南正阳换热设备有限公司是山东 济南 ,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南正阳领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南正阳更加美好的未来。