

河南卓锦双法兰限位传力接头安装说明

产品名称	河南卓锦双法兰限位传力接头安装说明
公司名称	河南卓锦管道设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:河南卓锦 型号:DN500 产地:河南
公司地址	河南省郑州市巩义市芝田镇羽林庄村新建南街38号(注册地址)
联系电话	15617822753

产品详情

伸缩器和阀门的安装位置!

a.螺纹或法兰连接的bai阀门，必须在du关闭情况下进行安装，同时根据介质流向zhi确定阀门安装方向。b.水平dao管段上的阀门，手轮应朝上安装，特殊情况下，也可水平安装。c.阀门与双法兰限位伸缩器一起安装时，如属水平管道，其螺栓孔应分布在垂直中心的左右，如属垂直管道，其螺栓孔应分布于方便操作的地方。d.阀门与法兰组对时，严禁用槌或其他工具敲击其密封面或阀件，焊接时应防止引弧损坏法兰密封面。e.阀门的操作机构和传动装置应动作灵活，指示准确，无卡涩现象。f.阀门的安装高度和位置应便于检修，高度一般为1.2m，当阀门中心与地面距离达1.8m时，宜集中布置，并设置操作平台。管道上阀门手轮的净间距不应小于100mm。g.调节阀应垂直安装在水平管道上，两侧设置隔断阀，并设旁通管。在管道压力试验前宜先设置相同长度的临时短管，压力试验合格后正式安装。h.阀门安装完毕后，应妥善保管，不得任意开闭阀门，如交叉作业时，应加防护罩。i.法兰连接应保持同轴性，其螺栓孔中心偏差不得超过孔径的5%，并保证螺栓自由牵引。j.双法兰限位伸缩器与阀门应使用同一规格的螺栓，安装方向一致，紧固螺栓应对称，用力均匀，松紧适度。

伸缩器的作用!

“伸缩器可主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音的,它可以向各个方向进行位移吸收。这里简要说明下,对于内套筒的伸缩器我们应该注意内套筒子的方向和介质流动的方向是否一致,然后就是铰链型伸缩器的铰链转动与位移转动的平面是否也一致,(注意:我们必须得保证这些)另外我们禁止使用变形的伸缩器来调整管道的安装情况,这样会影响伸缩器的正常使用寿命,也会增加管道的负担。

