

桩头截除破桩机 截桩桩头

产品名称	桩头截除破桩机 截桩桩头
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:MK180S 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

截桩机|破桩机通过动力源给截桩机多个油缸提供压力，油缸直接驱动钎杆，同时挤压桩身，使桩头截除。截桩机施工过程中，操作简单，率，低噪音，低成本，适用于桩群施工过程中。截桩机采用高度模块化组合，通过销轴联接模块，可以通过不同模块数量组合，截除一定范围内直径桩头。

那么新手朋友知道破桩机正确的操作方式吗？下面就来为大家介绍一下破桩机的正确操作方式。初次使用的朋友需要仔细阅读破桩机的相关操作手册，防止后期工作中，损坏了破桩机和挖掘机，提高使用效率。操作前，要仔细的检查破桩机的螺栓和连接头是否有松动，另外液压管路是否有泄漏现象等。不要用破桩机在坚硬的岩石上啄洞操作。不能在液压缸的活塞杆全伸或者是全缩的状况下进行操作。如果发现液压软管出现了激烈振动现象时，施工人员此时要停止破桩机的使用，检查蓄能器的压力情况。要防止挖掘机的动臂个破

桩机的钻头之间出现相互干涉的现象。除了钻头外，不要把破桩机浸入到水中，不得将破桩机当做起吊器具用。破桩机或其他工程建设机械安装连接的过程中。