

马鞍山液压叉车 电动液压叉车 马鞍山万发机械

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 马鞍山液压叉车 电动液压叉车 马鞍山万发机械 |
| 公司名称 | 马鞍山市万发工程机械销售有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 马鞍山市金瑞新城二村22栋1号 |
| 联系电话 | 18949552994 18949552994 |

产品详情

如何选择内燃叉车的各个零部件呢？下面跟随小编一起来看看吧！

一、在运输、拆卸和储存过程中，由于振动和冲击，接头处经常会形成毛刺、压痕、损伤或裂纹，影响零件的安装和使用。因此，我们在购买时应该注意检查配件的外观磨损情况。

二、在选择叉车装配或配套应用时，要注意其零部件齐全，只有这样才能保证装配顺利和正常运行。如果一些装配零件上的一些小配件丢失，整个装配零件就不能使用，就会损坏。

三、包装箱、袋上，应标明产品名称、型号规格、零件号，等。一些关键部件，如发电机组、分配器、喷油泵等。还配有用户手册、合格证和检验员印章，以指导用户正确应用和维护。

内燃叉车的使用注意事项：

01禁止超载，禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高空坠*事故。

02禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。

03叉车的起重升降或行驶时，液压叉车多少钱，禁止人员站在货叉上把持物品和起平衡作用。

04载物高度不得遮挡驾驶员视线。特殊情况物品影响前行视线时，倒车时要低速行驶。

05重载上下坡时，由于前移，应采用上坡正行、下坡倒行的方式，马鞍山液压叉车，以免倾翻。离开叉车后，禁止货叉上物品悬空时离开叉车，离开叉车前须卸下货物或降下货叉架，停车制动手柄拉死或压下手刹开关。

06车上不准载人；不准人站在货叉下，或在货叉下行走；不准从司机座以外的位置上操纵车辆；起升高

度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，液压叉车销售，必要时须采取防护措施；工作时应尽量使门架后倾，并在小范围内作前后倾。

07离车时，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空档位置，发动机熄火并断开电源，将手制动拉好，在坡道停车时，还须用垫块垫住车轮；不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物。

内燃叉车的可配国产和进口发动机多样的动力配置方案，满足不同用户的工作需求。环保性设计，对进、排气系统进行了优化设计。的空滤器设计，使发动机发挥出大效能；的消声器设计，使噪声降低，采用高位排气，减少对环境的污染；减振设计，双变支座和发动机支座经过设计，电动液压叉车，将发动机传递到车架的振动降低，同时将液压管路的固定管夹同油管用橡胶垫隔离，以减小管路振动。

马鞍山液压叉车-电动液压叉车-马鞍山万发机械(推荐商家)由马鞍山市万发工程机械销售有限公司提供。马鞍山市万发工程机械销售有限公司位于马鞍山市金瑞新城二村22栋1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前马鞍山万发机械在堆垛搬运机械中享有良好的声誉。马鞍山万发机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。马鞍山万发机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。