

无人植保机充电器 飞杨电源 植保机充电器

产品名称	无人植保机充电器 飞杨电源 植保机充电器
公司名称	飞杨电源技术(深圳)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井新沙路安托山高新产业园9栋
联系电话	18602087818 18602087818

产品详情

储能快速充电器开关机采用2次长按按键的方式，次长按(按1秒以上)，待OLED屏切换极飞科技LOGO时松手，然后第2次长按(按1秒以上)，若出现“滴”的一声响，代表开机或者关机成功。

电池电压下降过快，控制不好就导致过放，轻则损伤电池，用什么充电器植保机，重则电压太低造成炸机。有些飞手因为电池较少，所以每次飞都会过放，这样的电池很短命。

策略是，尽量少飞一分钟，寿命就多飞一个循环。宁可电池多买两块，也不要每次把电池飞到超过容量极限。所以各位飞手要严格按照飞行要求使用电池，当低电量报警时，就应尽快降落。

有些充电器在充满以后的断电功能不完善，导致单片电池充满到4.2V还没有停止充电，另外，有些充电器使用一段时间以后，因为元器件老化，也容易出现充满不停止的问题，而如果锂电池过充的话，轻则影响电池寿命，重则直接出现起火。所以防止锂电池过充，无人植保机充电器，应注意以下几点：

- 1、使用原厂的充电器。天鹰兄弟植保充电器具备充电和保养功能，拥有过压、过充、过流等多重充电保护，植保机充电器，操作简单，一体化设计，转场方便。
- 2、准确设置电池组的电池单体个数。充电的头几分钟你必须仔细观察充电器的显示屏，在上面会显示电池组的电池个数。如果你不清楚，就不应当充电或使用你熟悉的充电器。
- 3、次充一个新的锂电池组，检查电池组每个电池单体的电压，以后每10次充放电也应做同样的工作。这样做是必要的，一个电压不平衡的电池组当电池个数选择正确充电时仍会爆裂。假如电池组内电池单体

电压相差超过0.03伏，应开启天鹰兄弟植保充电器的保养按键进行保养充电（其它充电器没有保养功能应采用小电流再次充电以补齐电压差）。假如每次放电后电池单体的电压差均超过0.1伏，则表示你的电池已经损伤，应当注意使用或者及时更换。

安全放置环境

- 1、不要在高/低温环境充放电。温度会影响电池的性能和寿命，充电前应检查已使用过的电池是否已经冷却，不要在寒冷的车库、地下室、阳光直射下或热源附近充放电。
- 2、电池保存应放置在阴凉的环境下贮存。长期存放电池时，好能放在密封袋中或密封的防爆箱内，建议环境温度为10~25 °C，且干燥、无腐蚀性气体。
- 3、植保在起飞之前要给电池做保温处理，将电池保存在温暖的环境中，比如说房屋内、车内、保温箱内等。要起飞时快速安装电池，并执行飞行任务。在低温飞行时尽量将时间缩短到常温状态的一半，以保证安全飞行。

植保电池的正常使用及维护保养，是延长使用寿命的重要方式，植保机平衡充电器，因此在维护保养电池时，需要注意以上事项，确保植保电池不受损坏，能正常使用。

无人植保机充电器-飞杨电源(在线咨询)-植保机充电器由飞杨电源技术(深圳)有限公司提供。飞杨电源技术(深圳)有限公司为客户提供“插墙或桌面型开关电源适配器,铅酸电池充电器,LED电源等”等业务，公司拥有“FY”等品牌，专注于开关电源等行业。，在深圳市宝安区沙井新沙路安托山高新产业园9栋的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马晨。