

# 连港工兵破碎锤68毫米机芯进口型号ZFB1L全国各地发货 厂家承担售后

产品名称	连港工兵破碎锤68毫米机芯进口型号ZFB1L全国各地发货 厂家承担售后
公司名称	中连投资控股有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:连港工兵 型号:ZFB1L 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市海州区花果山南路64-22号
联系电话	15351812658 15351812658

## 产品详情

### 压路机的操作规程

- 1、作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先置于中速，然后再调至高速。
- 2、变速与换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速。
- 3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调整您的振动压路器，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。
- 6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。
- 7、上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。
- 8、压路机在高速行驶时不得接合振动。
- 9、停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，变速器置于空档，然后拉起手制动操纵杆，内燃机怠速运转数分钟后熄火。
- 10、其他作业要求应符合静压压路机的规定。

无论是上坡还是下坡，沥青混合料底下一层要清洁干燥，而且一定要喷洒沥青结合层，以避免混合料在碾压时滑移。

无论是上坡碾压还是下坡碾压，压路机的驱动轮均应在后面。这样做有以下优点：上坡时，后面的驱动轮可以承受坡道及机器自身所提供的驱动力，同时前轮对路面进行初步压实，以承受驱动轮所产生的较大的剪切力；下坡时，压路机自重所产生的冲击力是靠驱动轮的制动来抵消的，只有经前轮碾压后的混合料才有支承后驱动轮产生剪切力的能力。

上坡碾压时，压路机起步、停止和加速都要平稳，避免速度过高或过低。

上坡碾压前，应使混合料下降到规定的低限温度，而后进行静力预压，待混合料温度降到下限（120）时，才采用振动压实。

下坡碾压应避免突然变速和制动。

在坡度很陡情况下进行下坡碾压时，应先使用轻型压路机进行预压，然后再用重型压路机或振动压路机进行压实。