

# 平湖考叉车证及叉车工安全培训有哪些具体内容

产品名称	平湖考叉车证及叉车工安全培训有哪些具体内容
公司名称	平湖振达特种设备技术服务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	平湖市钟埭街道兴平一路136号
联系电话	13456305657

## 产品详情

嘉兴市平湖振达职业技能培训中心

- 1、从事叉车证特种设备作业人员考试需年龄在18周岁以上;平湖叉车驾驶证顾名思义就是叉车驾驶员必备的一个职业证明。叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济各部门，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。
- 2、身体健康并满足申请从事的叉车作业种类对身体的特殊要求;
- 3、文化要求需要初中及以上文化;
- 4、具有相关叉车驾驶技能;
- 5、具有叉车驾驶相关知识;
- 6、符合叉车证特种设备作业人员安全技术规范规定的其它要求。

目前我国所有座驾式的叉车 都必须办理特种作业操作证，具有相应的认证证书才能上岗作业。这其中需要叉车证才能驾驶的叉车包括：座驾式柴油叉车、座驾式液化气叉车、座驾式汽油叉车、座驾式电动叉车。

## 一、振达叉车培训课程：理论和实操

1) 叉车理论培训内容:叉车概述，叉车的动力装置，叉车的传动装置，叉车的转向装置，叉车的制动装置，液压系统，叉车的工作装置，叉车的电气系统，车架与车轮，燃气叉车，叉车的安全驾驶技术，叉车的安全管理与安全使用技术，叉车的维修与保养，叉车故障的诊断

2) 实操训练:叉车基本操作技能训练，平路坡道的换档操作技能训练，方向盘操作及转向训练，低位、高位举升训练，叉车出入库驾驶训练，道路加强训练。

"叉车工安全培训有哪些具体内容？

一、驾驶员在日常操作中应做到的基本要求是：“一安“二严““三勤“四慢“”五掌握”。

“一安”，指要牢固树立安全的思想。“二严”，指要严格遵守操作规程和交通规则。“三勤”，指要脑勤、眼勤、手勤。在操作过程中要多思考，知己知彼，严格做到不超速、不违章、不超载、要知车、知人、知路、知气候、知货物。要眼观六路，耳听八方，瞻前顾后，要注意上下、左右、前后的情况。对车辆要勤检查、勤保养、勤维修、勤搞卫生。“四慢”，指情况不明要慢，视线不良要慢，起步、会车、停车要慢，通过交叉路口、狭路、弯路、人行道、人多繁杂地段要慢。

“五掌握”，指要掌握车辆技术状况、行人动态、行区路面变化、气候影响、装卸情况等。

## 二、司机安全保险架

1、叉车升高超过1.8米时，都应当装配一个司机安全保险架，以防物体滑落伤害司机。

2、货物靠骨架，叉运货物提升高度超过1.8米时叉车提升装置上应装配一个载物靠背，保证货物稳定。

3、保护网栏，可以避免被搬运的金属物体伤害驾驶员。

4、喇叭，叉车都应装有音量足够的喇叭，根据需要，叉车还应配备倒车蜂鸣器以警示。

5、严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、打手机和讲对讲机。

三、启动 1、车辆启动前，检查起动、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态。

2、当有机械问题的时候,不能自己进行修理。应关掉叉车并告知机械修理人员。

3、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣号起步。

4、叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。起步时须缓慢平稳起步。

四、行驶 1、叉车在运行时，不准任何人上下车，货叉上严禁站人。确实需要叉车辅助人员工作时，应配有专用的用于叉车的篮子，货叉应叉入篮子下面专用的固定槽中。

2、在吊笼登高工作的人员：数量不超过2人，必须佩戴安全帽、安全带，所有工具装在工具袋内，以免掉落。（经安全组同意并有安全组人员在现场指挥）

3、在厂区内行驶速度不得超过5千米/小时，车间和仓库内限速3千米/小时。

4、在吊笼高空作业过程中，叉车驾驶员：

5、如果高空作业性质为盘点、贴标签等基本无危害的工作，叉车驾驶员不要离开叉车，以便及时提供协助；

6、如果是维修灯具、管路等需要使用金属工具的工作，叉车驾驶员可以选择戴好安全帽，坐在驾驶室协助；也可以选择离开叉车驾驶室，在叉车周围8~10米之内戴好安全帽作安全监护，提示行人绕行以及警告无关人员不得操作叉车。

7、除装卸货外，必须靠右边行驶；

8、空载时货叉距地面50-150毫米；载货行驶时货件离地高度不得大于500毫米，起升门架须后倾到限。

9、如遇前面有人，应当按喇叭提示你的行车路线；

10、应与其它叉车保持三台自身叉车长的安全距离，叉车会车时除外；

11、在交叉或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车；

12、进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮撞。非紧急情况下，不能急转弯和急刹车；

13、在斜道上行驶时，空车上下斜坡 – 如果在斜坡上空车行使，需要倒退上坡，货叉向前行驶下坡。这样重心会落在前轮上。

14、载货时上下斜坡 – 如果在斜坡上载货行使，需要货叉向前行使上坡，倒退行使下坡。这样重心也会落在前轮上，任何情况下都不允许在斜坡上掉头；

15、叉车原则上不准超车，但要超越停驶车辆时，应减速鸣号，注意观察，防止该车突然起步或有人从车上跳下。

五、作业、1、严禁超载、偏载行驶。

2、装卸货物时，即货叉承重开始至承重平稳以及相反的过程期间，必须启动刹车。

3、作业速度要缓慢，严禁冲击性的装载货物。

4、遵守“七不准” 4.1 不准将货物升高做长距离行驶（高度大于500毫米）。4.2 不准用货叉挑翻货盘和利用制动惯性溜放的方法卸货。4.3 不准直接铲运危险品。4.4 不准用单货叉作业。4.5 不准利用惯性装卸货物。4.6 不准用货叉带人作业，货叉举起后货叉下严禁站人和进行维修工作。4.7 不准用叉车去拖其他车,如确实需要叉车牵引,则需经过安全组主任同意。

5、停车后禁止将货物悬于空中，卸货后应先降货叉至正常的行驶位置后再行驶。

6、叉载物品时，货物重量应平均分担在两货叉上，货物不得偏斜，物品的一面应贴靠货架。小件货物应放入集物箱(板)内，防止掉落。叉车所载物品不得遮挡驾驶员视线，如出现遮挡驾驶员视线时应倒车缓慢行驶，如遇上坡则不应倒车行驶，应有一人在旁指挥货叉朝上前进。

7、货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品、垫木(货盘)和叉头,不要刮碰物品扶持人员。

8、叉车在起重升降或行驶时，禁止任何人员站在货叉上把持物件或起平衡作用。叉车叉物升降时，货叉范围半径1米内禁止有人。

9、搬运影响视线的货物或易滑的货物时，应倒车低速行驶。

10、运货上货柜车前，应先观察货柜车与发货台是否靠紧，货车车轮是否按规定将三角木垫好，车厢里是否有人，估计货车的承重能力和货车与踏板的倾斜度，确认安全后再进行装卸。

11、发现或损坏货物、设施要如实上报。

12、为了保护驾驶人员，叉车装备有头顶保护装置。驾驶人员的身体包括手和脚都应该在保护范围之内

六、运输危险货物时，应注意哪些问题

1. 机车不得进入易燃、易爆区域，如需进入时，必须采取安全措施。
2. 装载危险货物的车辆编入列车时，应后连挂；解体时优先送往卸货地点。
3. 连挂易燃、易爆、压缩和液化气体货物车辆时，启动操作要平稳，防止冲撞或空转。
4. 装载易燃、易爆货物的车辆，在车站、车场通过时，必须与热货物车辆隔线通行。
5. 装载易燃、易爆货物的车辆，必须专线停放。

七、每日出车前，应做好如下检查：

- 1、轮胎是否良好，气压是否足够；
- 2、喇叭是否良好；
- 3、刹车制动器及泊车制动器
- 4、润滑油或是液压油是否充足，电瓶充电状况如何；
- 5、升降系统、附属系统和制动系统准确运行无误；
- 6、驾驶座位前后，高度和靠背是否合适。
- 7、篷顶是否良好，是否具备防止坠物的功能。
- 8、前后灯、转向灯是否完好。
- 9、后视镜是否完好，是否清洁。
- 10、铲叉或配件有无明显磨损及损坏情况

八、日常保养

- 1、清洗叉车上污垢、泥土和垢埃，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动机、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。
- 2、重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起、转向器螺钉。
- 3、检查脚制动器、转向器的可靠性、灵活性。
- 4、检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。
- 5、放去机油滤清器沉淀物。