

光纤激光水冷机的安装注意事项

产品名称	光纤激光水冷机的安装注意事项
公司名称	山东华酷机电设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:华酷 型号:HK-1000 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市历城区荷花路街道坝子村荷花路2811号院内东侧第五车间
联系电话	15069007138

产品详情

激光行业的发展也不过是这几年的时间，其实激光的发现到它的使用这期间是经历了将近50年，一束激光实际是爱因斯坦发现的，经过几代人的不断努力才将其真正的应用在各个领域，使他发展壮大起来，激光设备在各个行业都有广泛的应用，像医疗美容业，激光切割，激光焊接，激光清洗等等的应用，给生产，生活带来了许多便利。激光行业的发展壮大，也萌生了激光水冷机的快速发展，光纤激光水冷机是激光设备的必配品。为什么这样说呢？

下面给大家介绍一下光纤激光水冷机。激光设备在生产过程中会产生大量的热量，必须要用光纤激光水冷机来给它降温处理，才能保证其正常生产，保证激光设备的精度。

光纤激光冷水机安全操作规程：

- 1、打开包装，检查机器是否完好，附件是否齐备。
- 2、拧开机器注水口，加入冷却水。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水，注意不要让水溢出。
- 3、根据设备情况接好出水管、入水管。
- 4、插上电源线，打开电源开关。(严禁无水开机!)

(1)打开电源开关后，小型工业冷水机循环泵就开始工作了。新机一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警，运行数分钟后就会恢复正常。

(2)一次开机后，必须马上检查水管管路有无漏水。

(3)打开电源后，如果水温低于设定温度，机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电池阀、风扇等器件的工作状态。

(4)由于压缩机等器件有一个较长的启动过程，根据不同的工况从几十秒到数分钟不等，所以不要频繁开关机。