

# LUMENS光机引擎/LE923投影机芯/DLP大屏配件维修更换

产品名称	LUMENS光机引擎/LE923投影机芯/DLP大屏配件维修更换
公司名称	北京和为恒信商贸有限公司
价格	899.00/台
规格参数	LUMENS:LE923 CU103:DLP LED光源:60000小时
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院2号楼14层1414
联系电话	177-10538285 17710538285

## 产品详情

维修DLP大屏光机引擎，LUMENS光机设备LE913 LE923

LE933光机电源，CU103控制单元维修，电源配件，主板 信号控制板清理大屏箱体灰尘，调整图像参数，故障代码报错查询注意大屏幕维保细节，安装DLP大屏光机设备，调整六轴，出现故障及时解决，系统软件，拼接处理器调整，信号控制板维修，

DLP大屏幕维修保养,DLP光机维修，DLP大屏幕除尘清洁，DLP大屏幕搬迁，DLP项目升级改造，，电源配件，CU103控制单元维修LUMENS光机引擎配件，

DLP光机配件，

DMD驱动板，TI板，光学引擎控制板，线路板；

Color Wheel色轮,四段式分色轮，Light Tunnel积分柱，光通道，ROD聚光管;DMD芯片

DMD Chip, DLP LENS,DLP镜头

；

三，LUMENS光学引擎投影耗材，捷芯投影系统投影耗材，捷扬背投大屏投影耗材：

飞利浦PHILIPS大屏幕灯泡，UHP120W/132W/160W/180W光学引擎光源；飞利浦EUC系列点灯器；

DLP大屏幕风扇，灯泡风扇

投影仪无信号的检查步骤

1、检查投影机与电脑连接使用的是VGA线还是HDMI线

2、如果是VGA连接，请检查投影机是否选择到VGA或者电脑模式，如果是HDMI连接的话，请检查投影机是否选择HDMI模式，也就是信号源输入的选择

3、连接的设备如果是台式机，需要根据投影机的分辨率调整电脑分辨率，通常刷新频率调至60赫兹就可以，有些更高，试下，然后关机，重新使用VGA连接投影机，再开机即可

连接投影机的如果是笔记本的话，需要按下键盘左下角的FN+FX(F1--F12其中一个切换显示的按键)，通常，切换双显有3种模式，您可以同时按下一次，两次，三次，试下

4、如果以上操作没问题，投影机仍显示无信号的话，您可以换根连接线试试了 投影机没信号