

梅特勒托利多PS60电子秤维修

产品名称	梅特勒托利多PS60电子秤维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

METTLER TOLEDO梅特勒托利多PS60电子秤维修PS90传感器修理

METTLER TOLEDO PS60 PS90 PS15 包裹秤维修 配件 传感器，显示器

梅特勒-托利多，PS60电子秤维修 PS90

电子秤须放置在水平面上，电子秤底部四面平稳，以水泡居中在圆圈内（秤的四个秤角可调控水泡的位置），为合格标准，方可使用要求使用电子秤的部门必须在本部门的电子秤上标注调平操作人员姓名（由于员工需要倒班，需标注两个人员姓名）。部门经理为直接责任人，要求每日监督检查调平工作，确保电子秤在精确的状态下运行。做好调平工作是调平操作人员每日上岗的**件事，部门经理进行检查，如未按要求操作，追究部门经理责任。为保证电子秤调平值真实可靠，除专门指定调平操作人员，任何人无权乱动电子秤，无权改动原始状态，严禁弄虚作假。对于私自调零或其他非正常计量行为的，涉及企业诚信，将从重追究当事人责任。

梅特勒托利多，PS60电子秤维修，PS90传感器修理

- 1、电子秤不能摆放在高温，潮湿或多油烟处，必须放在规定位置，不能随意挪动。
- 2、每天在开店前三十分钟，提前打开电子秤，预热15—30分钟（保证电子秤的准确性并可延长电子秤的使用寿命）。
- 3、使用时打开电子秤开关后，观察机器自检状况是否良好，如出现异常情况应即时通知维修人员。
- 4、电子秤的称载量严禁超过其额定称载量。（每个电子秤上都标注了称载限定重量）
- 5、对无包装的商品要用包装袋将商品包扎后再放在电子称上称重，但需要去皮。
- 6、对托盘及待称的商品应注意轻取轻放。
- 7、注意电子称的卫生，需经常清洁电子称托盘，外壳，客户屏上的油渍，水渍。
- 8、整理好电子称外围的电源线，数据线。
- 9、未经电脑部人员许可，严禁随便拔插其电源线，数据线。
- 10、每日早班使用者需打出条码价签，检查日期是否正常。
- 11、严禁擅自对电子称进行调价，更不能更改其任何设置和内码。
- 12、装卸打印标签时，首先提取打印头，然后取出打印体，禁止不正确操作造**为损坏打印头。
- 13、

出现条码纸卡纸时不能用硬物撬取,用手慢慢将卡纸取出。14、
当打印头或走纸轴上贴有条码时,不得强行或用锐器协助取出,否则容易损坏打印头。

15、 更换条码纸必须按走纸键测试.16、

水分含量较大的商品称重时,电子称下方须用拖垫垫起,上面须另加托盘,以防水分浸入机壳。17、
设备出现故障时(如:条码打印不清晰,不规范,在前台无法扫描等)须立即通知维修部人员 来处理。18、
营业结束后,按照先电子称开关,后总开关的顺序将电子称电源关闭梅特勒-托利**S60电子秤维修 PS90

METTLER/TOLEDO/PS60电子秤维修传感器PS90