

# 连港工兵破碎锤155毫米型号ZFB12F液压破碎锤配件厂家直供

产品名称	连港工兵破碎锤155毫米型号ZFB12F液压破碎锤配件厂家直供
公司名称	中连投资控股有限公司
价格	106000.00/台
规格参数	品牌:连港工兵 型号:ZFB12F 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市海州区花果山南路64-22号
联系电话	15351812658 15351812658

## 产品详情

### 挖掘机司机知的安全法则

挖掘时每次吃土不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械或造成倾覆事故。铲斗下落时，注意不要冲击履带及车架。

配合挖掘机作业，进行清底、平地、修坡的人员，须在挖掘机回转半径以内工作。若须在挖掘机回转半径内工作时，挖掘机须停回转，并将回转机构刹住后，方可进行工作。同时，机上机下人员要彼此照顾，密切配合，安全。

挖掘机装载活动范围内，不得停留车辆和行人。若往汽车上卸料时，应等汽车停稳，驾驶员离开驾驶室后，方可回转铲斗，向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过。卸料时，铲斗应尽量放低，但又注意不得碰撞汽车的部位。

挖掘机回转时，应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动，禁止急剧回转和紧急制动。

铲斗未离开地面前，不得做回转、走行等动作。铲斗满载悬空时，不得起落臂杆和行走。

履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，铲斗距地面高度不1米。并将回转机构刹住。

挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面;挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得20。下坡时应慢速行驶，途中不许变速及空挡滑行。挖掘机在通过轨道、软土、粘土路面时，应铺垫板。

在高的工作面上挖掘散粒土壤时，应将工作面内的较大石块和其他杂物，以免塌下造成事故。若土壤挖成悬空状态而不能自然塌落时，则需用人工处理，不准用铲斗将其砸下或压下，以免造成事故。

挖掘机走行转弯不应过急。如弯道过大，应分次转弯，每次在20°之内。

电动挖掘机在连接电源时，须取出开关箱上的熔断器。严禁非电工人员安装电器设备。挖掘机走行时，应由穿耐压胶鞋或绝缘手套的工作人员移动电缆，并注意防止电缆擦损漏电。

挖掘机在工作中，严禁进行维修、保养、紧固等工作。工作过程中若发生异响、异味、温升过高等情况，应停车检查。

臂杆顶部滑轮的保养、检修、润滑、更换时，应将臂杆落至地面。