

双级旋片式真空泵 大鹏新区旋片式真空泵 水环式真空泵

产品名称	双级旋片式真空泵 大鹏新区旋片式真空泵 水环式真空泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

双级旋片式真空泵的运作原理：

双级旋片式真空泵是用黑色金属制造，而且比较精密，整个泵的工作都是联系在一起的，所以它不适用于抽除含氧过高的、有毒的、可燃性的浸蚀黑色金属的和对真空油起化学作用的各种气体，也不可做为压缩机和输送泵使用。如有气镇装置的泵，可抽除一定地的可凝汽体。

在旋片泵的腔内偏心地安装一个转子，转子外圆与泵腔内表面相切（二者有很小的间隙），转子槽内装有带弹簧的二个旋片，将定子分隔成两个工作腔（高、低级工作腔），旋转时，双级旋片式真空泵靠离心力和弹簧的张力使旋片顶端与泵腔的内壁保持接触，转子旋转带动旋片沿泵腔内壁滑动，使得高压工作腔容积周期性扩大而吸气，低级工作腔容积周期性缩小而压缩气体，借助气体和油的压力推开排气阀排气，从而获得真空。

双级旋片真空泵的运用：

运用前，首先仔细阅读产品说明书，开箱后应检查装运质量，收好备品备件和技术文件，撤除排气口防护件。按要求装置，直联旋片式真空泵，接线，试转向，双级旋片式真空泵，水冷泵接水。

为避免因返油与反转而喷油，应先开启泵口，按规则转向把泵内存油用手盘到油箱中同时检查油位，应在油标中心以上，但不要满油标，多了要放出。判别转向的辅佐办法。把护套倒放在泵口上，2xz旋片式真空泵，如开泵后被吸住，是正向，被吹落，是反向。声响正常是正向，声响异常响是反向。

旋片式真空泵漏油，可以发生在轴封，油箱与泵零部件的密封面，大鹏新区旋片式真空泵，放油塞、油标、油孔闷头，定子部件与支座的通孔衔接处，气镇阀等部位。可由密封件老化，装置不当，

运行时间久损坏，外表不平整，有杂质，粗糙和铸件疏松等引起。假如停泵后返油，油会进入气镇阀，不关气镇阀可能会漏油。发生这些现象时可逐一检查这些部位，如有损坏的更换即可。

双级旋片式真空泵-大鹏新区旋片式真空泵-水环式真空泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！