

# 电机综合保护器 电机综合保护器实物接线 河北汉电

产品名称	电机综合保护器 电机综合保护器实物接线 河北汉电
公司名称	河北汉电电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	18033567957 18033567957

## 产品详情

### 河北汉电---保护器

2.正常运行电机启动后，在正常运行时，电流互感器的取样电位不会高于时基内部比较电位。多谐振荡电路也变成一个比较电路。NE556的OUT2输出端 脚变成高电位，电机综合保护器实物接线，绿色发光二极管常亮，表示运行正常。

3.过载保护过载时，R4上的取样电位高于时基内部比较电位。随着过载量的加重或时间的增长，电机综合保护器，R4上的取样电位会相对增加。因而，多谐振荡电路频率也会随着。对应NE556的OUT2输出端 脚电位，高低交替变化(不足的是:这种电机综合保护器的电流取样只有一相)，一旦 脚电位变低，电机综合保护器缺相，单稳态电路电容C6开始充电，按照变化的频率充电。当电动机过载电流倍数较大时，对应多谐振荡脉冲中，低电平所占时间相对较长，这时C6充电速度较快;相反，当过载电流倍数较小时，C6充电速度较慢。这使得电动机的过载保护具有反时限特性。达到整定的电流和时间后。

### 河北汉电---保护器

保护功能启动保护:在启动时间内，只对断相、过压、欠压、短路及三相电流不平衡进行保护。

过压保护:当工作电压高于工作电压的15%时，动作时间 6秒。

断相保护:当任何一相断相时，动作时间 2.0秒。

堵转保护:当工作电流达到整定电流的3~8倍时，动作时间 2秒。

短路保护:当工作电流达到整定电流的8倍以上时，动作时间 2秒。

不平衡保护:当任何两相间的电流值相差 60%时,动作时间 2秒。

欠流保护:当工作电流连续低于设定的欠流门,动作时间 10秒。

过流保护:过流保护动作时间为反时限保护,(图二)动作时间可根据用户需要自行设定。

自启动功能:有此功能的保护器,需用户设置自启动时间,此时电动机不能通讯启动。

触点容量:AC220V/5A AC308V/3A电寿命 10次

触点特性:触点J1公共常开常闭,触点J2常开,若需订购生产。(以外壳接线图为准)

通讯接口:RS185串行数字接口,通信距离 1200米

允许误差:± 5%

分体显示:距离小于5m标准配置80cm

外形尺寸:智能型 95\*48\*124 108\*66\*124

131\*61\*157 96\*96\*157

普通型 143\*66\*157 95\*48\*124

开孔尺寸:91\*44 100\*51 123\*51 91\*91

设置功能:根据电动机的额定电流值设置保护参数

配比功能:在200A以下的保护器不需配置互感器,大于200A以上的保护器需要配置电流互感器。

例如400A规格需要配400A/5A的电流互感器

通讯协议:支持厂内自行编制、MODBUS等各种通讯协议。

河北汉电电器设备有限公司----保护器

周围空气温度

上限值不超过+40

下限值不低于-5

日平均值不超过+35

当周围空气温度超出以上范围,用户可与我公司协商

安装地点的海拔高度不超过2000米

大气条件:

大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度。月平均低温度为+25℃时，该月的平均大相对湿度为90%，由于温度变化发生在产品上的凝露必须采取措施

污染等级:3级

安装类别: Ⅰ类(690V系统)、Ⅱ类(380V系统)

控制电源电压应在(85%~110%)Us的波动范围内

电机综合保护器-电机综合保护器实物接线-河北汉电(诚信商家)由河北汉电电气设备有限公司提供。电机综合保护器-电机综合保护器实物接线-河北汉电(诚信商家)是河北汉电电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王萌。