

实时处理/高精度 电流设定范围：05型：05-6A/30型：3-30A/60型：10-60A
数字显示：跳闸原因/便于寻找故障 复位：手动（即时）/电动（远距离）
通过DIP开关选择负载：单相（1P）/三相（3P） “失效-
安全”（N型）/“无失效/安全”（R型）可通过DIP开关选择