

# 太原通道闸机人脸识别闸机安装出入口使用更便捷

产品名称	太原通道闸机人脸识别闸机安装出入口使用更便捷
公司名称	太原马腾旺商贸有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	太原市小店区长治路103号1幢B座13层（进驻太原众孵企业孵化园服务有限公司A-12号）
联系电话	13700548607

## 产品详情

太原通道闸机人脸识别闸机安装出入口使用更便捷

- 1.定位依据当初设计方案，确定好人脸识别闸机要设备的方位，走向。检查人脸识别闸机是否为用户所定制的产品，了解人脸识别闸机尺寸地上平整，要是斜坡面必定垫平整，要和甲方沟通好确认方位。
- 2.开槽走明线就不要开槽，暗线就要在地上下方开槽，走2根6分PVC管，一根走强电，一根走弱电，强电220伏，1.5-2平方，弱电走4芯屏蔽网线，网线运用。
- 3.固定摆臂固定人脸识别闸机方位，4-M10 100胀大螺丝固定，水平对称。前后对称，均匀共同，前面机箱和后面摆杆空地50-80毫米为好，太小会打机箱，太大简略过人。
- 4.固定摆臂方向通电，在人脸识别闸机中心方位，装上门摆，紧固部件。许多用户拿上就装门摆，这样很简略装反，一旦装反了，通电后会构成摆杆打机箱。
- 5.门禁注册有的用户在工厂就现已注册好了，能够直接刷卡运用(不挂号注册)，要是卡进行挂号，就要用网线联接门禁板，和电脑联接，发卡器连电脑在发卡器上发卡，进入处理软件，再注册挂号进行操作，卡号对应，持卡人姓名，刷卡记载只发生卡号，通过卡号找到相关持卡人以及进出的信息。
- 6.维护保养技术人员守时对人人脸识别闸机运用情况做记载，保护，运用情况，收拾门禁数据，能够拷贝到电脑做备份，机芯3个月左右上换油一次，外观收拾，电路插头收拾。以上为人脸识别闸机的安装步骤机维护保养，具体需要看实际情况，还应该小心妥善保管好软件和挂号信息。在使用不畅或通道闸机出现问题时，可参照说明书来操作修补，不过要闸机厂家技术人员进行保护和保养比较好。