

# 扒胎机怎么用 冠捷有口皆碑 扒胎机

产品名称	扒胎机怎么用 冠捷有口皆碑 扒胎机
公司名称	浙江冠捷机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义岗头工业区
联系电话	15669528387 15669528387

## 产品详情

固元作为冠捷的前身，通过十多年来在质量和售后的不断提升，赢得了广大消费者的信赖和美誉。冠捷作为一个新的开始，扒胎机怎么用，改变的是名字，不变的是品质，我们一如既往地保持了产品的高质量和高性价比，真正地为客户排忧解难，为客户的事业添砖加瓦！

### 轮胎拆装头

轮胎拆装头，也叫鸟头（俗名）。轮胎拆装头的质量也直接关系到轮胎拆装质量。目前市场上有2种；一种为优质铸钢材质，价格较贵；另一种为铸铁材质制成，价格相对低廉，这一点选购时比较容易鉴别。一个优质钢铸造的轮胎拆装头，其弧形设计曲线比较科学，多年使用，不易变形，装卸轮胎时很平顺，且保护轮辋、轮胎不受损伤。而劣质的轮胎拆装头就不大一样了，外观粗糙，弧形曲线设计也不合理，拆胎机装卸轮胎不顺利，多次使用后容易变形，且容易划伤轮胎及轮辋。因此，在选购拆胎机时要现场装卸轮胎，以验证拆装的优劣。

### 扒胎机保养常识：

- 1.要不定期的检查螺丝（鸟头的固定螺丝、摆臂锁紧螺丝和大盘下面小船固定螺丝等）的松紧情况；
- 2.凡是运动会产生摩擦的地方要经常大黄油（如：大小气缸活塞杆和小船和大盘之间等）
- 3.要保持扒胎机大盘和鸟头等处干净
- 4.要在扒胎机箱体上接一根地线，防止扒胎机漏电。

冠捷的产品，扒胎机，以远高于市场同价位产品的质量赢得了广大消费者的信赖，是广大消费者心目中的选择。我们一如既往地保持了产品的高质量和高服务，真正地为客户排忧解难，为客户的事业添砖加瓦！

瓦。

固元作为冠捷的前身，通过十多年来在质量和售后的不断提升，赢得了广大消费者的信赖和美誉。冠捷作为一个新的开始，改变的是名字，不变的是品质，我们一如既往地保持了产品的高质量和高性价比，真正地为客户排忧解难，扒胎机厂家，为客户的事业添砖加瓦！

### 运转噪音

拆胎机运转时噪声要低，且在负载时拆胎机无明显振动。减速器是轮胎拆装机传输动力的减速装置.因交流电机转速一般在100r/min以上，扒胎机鸟头，因此必须经过减速器减至100r/min左右方可正常工作。减速器通常都是采用特殊材料、合金材料制成，传动时，必须噪音低，平衡性能好。某些小型轮胎拆装机生产企业采用劣质硬合金铸造的减速器，工作时噪音大，负载时要多加留意。

### 扒胎机怎么用-

冠捷有口皆碑(在线咨询)-扒胎机由浙江冠捷机械制造有限公司提供。浙江冠捷机械制造有限公司是浙江金华,堆垛搬运机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在冠捷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创冠捷更加美好的未来。