

燃油暖风机加料时应注意什么事项

产品名称	燃油暖风机加料时应注意什么事项
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:30kw 产地:山东潍坊青州
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

加燃料注意事项

a)

负责给燃油暖风机加燃料的人

员必须是合格的并且对厂商的说明书和燃油暖风机安全加燃料的相关现行规定很熟悉。

b) 只能使用在燃油暖风机铭牌上指定的燃料。

c) 所有的火焰包括指示灯都熄灭了，并且暖风机冷却以后，才能加燃料。

d) 在加燃料的时候，要检查油管 and 油管连接处是否有泄漏。在暖风机运行前，任何一个泄漏处都必须修理好。

e) 暖风机附近或同一幢建筑物的燃料储备量决对不能超过暖风机yitian燃料使用量。燃料储备塔必须安置在另一个建筑物里燃油暖风机加料时应注意什么事项。

f) 所有燃料箱与加热器至少相隔规定的小距离（依据当前政府规定），对于暖风机，喷火器，焊接设备和类似的点火源至少距离1米（除了加热器的内部油箱）。

g) 燃料储存应尽量限制在不让燃料渗透或在地势低的区域不被点燃的区域。

h) 燃料的储存必须和现行法规一致。

l 在有汽油，涂料溶解剂或者其他高度易燃气体的房间，不要使用燃油暖风机。

l 使用燃油暖风机的时候要遵守当地条例和现行政府规定燃油暖风机加料时应注意什么事项。

燃油暖风机是由通风机，电动机及散热器组合而成的联合机组。燃油暖风机适用于空气允许再循环的各种类型的车间厂房、孵化养殖、园艺种植、木柴烘干、室内取暖等，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。燃油暖风机主要由空气加热器和风机组成，空气加热器散热，然后风机送出，使室内空气温度得以调节。空气加热器由螺旋翅片管组成，排管和热媒流通管道是整体焊接结构，暖风机的工作压力在0.8MPa以下。

机器性能特点：1、四个档位选择：关机/只吹风（夏天可做通风电扇使用）/加热半功率吹暖风/加热全功率吹暖风2、可调温控3、设有过热保护装置，超温断电安全保护4、风扇辅助加热，风力强劲，5、体积小，带提手，移动方便（根据型号而定）燃油暖风机加料时应注意什么事项