

破碎斗报价 破碎斗 迦泰破碎斗生产厂家

产品名称	破碎斗报价 破碎斗 迦泰破碎斗生产厂家
公司名称	昆明市官渡区迦泰机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市关雨路东聚五金机电精品市场A1-8号
联系电话	13888151661

产品详情

破碎锤操作防范事项

c) 破碎锤不可以用来搬移石块

如图及所示，破碎斗报价，不可使用钢钎末端或支架侧面来滚动或推动石块。因为此时油压来自挖掘机、装载机大臂、小臂。铲斗、摇摆或滑动操作，所以大小臂会损坏，同时破碎锤螺栓可能会断裂，支架会损坏，钢钎会断裂或划伤，应避免用破碎锤来搬移石块。特别指出，钢钎插在石块中，挖掘千万不可以行走。

破碎锤采购、批发，认准昆明迦泰机械，破碎斗生产厂家，我公司从事挖掘机多用途工装属具的代理和销售，欢迎来电咨询！

破碎锤使用方法

13) 新的和修理的液压破碎锤启用时必须重新充氮气，其压力2.5、±0.5MPa。

14) 钎杆柄部与缸体导向套之间必须用钙基润滑脂或复合钙基润滑脂进行润滑，且每台班班加注一次。

15) 液压破碎锤工作时必须先将钎杆压在岩石上，并保持一定压力后才开动破碎锤，不允许在悬空状态

下启动。

16) 不允许把液压破碎锤当撬杠使用，以免折断钎杆。

17) 使用时液压破碎锤及钎杆应垂直于工作面，以不产生径向力为原则。

18) 被破碎对象已出现炸裂或开始产生裂纹时应立即停止破碎锤的冲击，破碎斗，以免出现有害的“空打”。

19) 液压破碎锤若要长期停止使用时应放尽氮气，并将进、出油口密封，切铁在高温和-20度以下的环境下存放。

破碎锤采购、批发，认准昆明迦泰机械，我公司从事挖掘机多用途工装属具的代理和销售，欢迎来电咨询！

破碎锤使用注意事项

驾驶室前要装上碎片防护罩装置，防止作业时飞来的碎块造成伤害。

在作业期间，所有现场人员包括挖机司机都必须戴上耳塞及口罩。

司机应坐在座椅上操作破碎锤，破碎斗价格，只有在挖掘机/装载机与破碎锤状态均正常时才可以破碎锤。

若有人进入作业危险区域时，应立即停止破碎锤的作业；因为相对挖掘作业而言，破碎锤作业时，人员很容易被飞进出的碎块击中。

用破碎锤作业时，操作挖掘机/装载机应遵守挖掘机/装载机制造厂家的安全操作规定。确认使用安装完好、调试正常的破碎锤。

醉酒或服药有反应的情况下不要操作破碎锤。

当脱开弯背进行维护及检修时，应确保工况稳定并放低工作装置。

破碎锤采购、批发，认准昆明迦泰机械，我公司从事挖掘机多用途工装属具的代理和销售，欢迎来电咨询！

破碎斗报价-破碎斗-迦泰破碎斗生产厂家(查看)由昆明市官渡区迦泰机械经营部提供。昆明市官渡区迦泰机械经营部为客户提供“工程机械配件”等业务，公司拥有“工程机械配件”等品牌，专注于挖掘机械

等行业。 ，在云南省昆明市关雨路东聚五金机电精品市场A1-8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：
周经理。