

# 辽宁沈阳电子称重模块，称重系统模块，称重模块生产厂家，反应釜称重模块，工业称重模块，

产品名称	辽宁沈阳电子称重模块，称重系统模块，称重模块生产厂家，反应釜称重模块，工业称重模块，
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	辽宁铭远:辽宁铭远 SCS/ZC:SCS/ZCS 沈阳:沈阳
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

## 产品详情

1. 正常称量方式的操作方法：这种方法适用于一次只称量一种物品。(1)在确保空秤零位指示灯始终明亮后才能放置物吊于承重盘上。由于秤具有零位自动跟踪功能，所以当空秤零点微受电源波动或承重盘上有微小散落物的影响时，零位指示灯就短时熄灭，随即闪亮而又重新亮起来，保持空秤能自动复零位。假若外界因素影响较大，零点指示灯不亮，可先用手按“置零”键，使零位指示灯亮起来，然后才能放置物品。(2)称量物品前一般先用数字键输入单价。单价的输入，在放置物品前或后都是允许的。在输入单价时，假若出现输入错误，可以按“清除”键将其消除。

(3)在采用去掉“皮重”的方法称量时，如需用盛装器具来盛装物品就必须先去掉“皮重”。步骤如下；

将“皮重”放在承重盘上称量，然后按“去皮”键，则可完成去掉皮重。此时皮重自动地置入秤内储存，重量显示板重新显示零而“去皮”指示灯亮起来。“去皮”后，若从承重盘上取下盛物器具（皮重），零位指示灯就亮，重量显示板显示皮重的负数值。想更换盛装器具（皮重）时，可先把新的皮重放在承重盘上称量，然后按“去皮”键，新的皮重能自动替代原有的皮重。欲想除掉已置入的皮重，应从承重盘上取下盛装器具及所称量的物品，然后按一下“去皮”键，则原有皮重即被清除，同时去皮指示灯熄灭，而零位指示灯亮了。