

电机综合保护器 电机综合保护器马达保护器 河北汉电

产品名称	电机综合保护器 电机综合保护器马达保护器 河北汉电
公司名称	河北汉电电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	18033567957 18033567957

产品详情

保护器内置的放高压装置，通过并联在电源线路上(火线/零线/地线)，电机综合保护器马达保护器，会智能判断线路电压情况

当智能装置两端电压低于启动电压值时(如线路上220V正常电压)，装置内部电阻值接近无穷大，内部几乎无电流流过，相当于断路状态，电器可以正常使用;

当智能装置两端电压高于标称启动电压时，防高压装置迅速启动导通，并由高阻状态变为低阻状态，工作电流也急剧增大，相当于短路状态，泄放线路上的多余能量，

通过保护器的放高压转化之后，使得线路残余电压下降到1000V以内，确保进入后端电器的瞬间高压达到电器自身能承受的范围，实现对电器的安全保护。

河北汉电---保护器

2.基本智能型/豪华型(B):

运行操作与故障指示:设置完毕或保护器再次接入工作电源后，无自启动功能时，显示整定电流值A，按数据键显示电压U3秒种自动返回:有自启动功能时显示自启动时间。自启动时间过后进入电动机启动状态，电机启动且显示启动时间。启动时间过后进入运行状态。

在运行过程中，循环显示A、B、C相电流值，每项显示停留时间为2秒。循环显示中，按任何键一次则锁定显示该项值，再按任何键一次则显示工作电压值，再按任何键一次则返回循环显示。当电动机出现过流时，电机综合保护器说明书，过流指示等闪烁，且过流倍数越大，过流灯闪烁得越快，直至跳闸。如电流恢复正常，闪烁自动消失。

当检测到故障且到动作时间时，发出跳闸信号，相应故障指示灯亮，电机综合保护器，显示故障代码。

无自启动功能时，排除故障按复位键可自启动电动机;有自启动功能时，保护器必须断电30秒后重新加电，才可再次启动。

河北汉电---保护器

3.普通型(C)

- 1) 检查电动机控制回路，保护器各接线端子接线无误后，将保护器 端接通电源。
- 2) 将保护器面板上拨码整定电动机的额定电流值。
- 3) 复位方法:当电动机发生故障时，电机综合保护器电压，LED赤示故障记忆，按复位按钮即可复位。
- 4) 为常闭接点: 为常开接点:其常闭或常开接点可以当保护控制使用，也可以当报警接点。

电机综合保护器-电机综合保护器马达保护器-河北汉电由河北汉电电气设备有限公司提供。河北汉电电气设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北汉电——您可信赖的朋友，公司地址：河北省秦皇岛市海港区东港路63号，联系人：王萌。