

冷库维修安装资质证书如何申报？

产品名称	冷库维修安装资质证书如何申报？
公司名称	深圳远卓信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇同福路53号
联系电话	13922803401

产品详情

一、冷库库体安装规范

进入施工场地，根据施工图，核实施工情况，确定设备安装位置（库体、排水门、蒸发器、主机、冷凝器、控制系统等）。

地板安装

- 1、先把地坪找平，后开始按装地板，挑选美观的地板放于显眼处，并做好地板及蒸发器排水系统。
- 2、质量要求地板安装平整，不平处用材料把地坪垫平，并锁紧板与板之间锁钩，达到库面平整，无空心感。（注意，此排水系统如库体安装于北方室外则排水管需保温）。

立板安装

- 1、工作内容根据场地情况先选一角，并定位（即立板与地板锁紧）以此角向两边延伸，只把立板与立板间锁紧，遇到立角处就定位，美观的板放于显眼处，安装到蒸发器那一面时，预先把排水管做好，库外需做U型弯及打硅胶。
- 2、质量要求立板显眼面平整，库板无凹点，立板上头面平齐，立板与立板间缝隙均匀，显眼处立角与地板角平齐。

天板安装

- 1、工作内容先选定一头定位天角板和延伸铺设，天板与天板间锁紧，安装时显眼一天板与立板在保证平整并锁紧，以防跑位。
- 2、质量要求显眼处天板选用美观天板，天与立板接缝处要平齐、缝隙小，库里面天板之间平整。

- 3、天、地、立板大体安装好后，天与立、立与地板之间修正平齐并锁紧，彼此间所有锁钩。
- 4、遇到需要扩口的库板，扩口处需打磨，无毛刺，遇到需拉角铝的库板，则硅胶，再拉角铝，保证密封性。
- 5、库体安装好后，排时间打硅胶，硅胶缝光洁、平滑，打硅胶好排在当天收工时处理，以防碰坏。