

连港工兵破碎锤165毫米机芯进口型号ZFB13F打击力量大

产品名称	连港工兵破碎锤165毫米机芯进口型号ZFB13F打击力量大
公司名称	中连投资控股有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:连港工兵破碎锤 适配挖机:32-38吨 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市海州区花果山南路64-22号
联系电话	15351812658 15351812658

产品详情

正确操作可破碎锤的工作效率，并可延长破碎锤的使用寿命。操作注意事项有以下几点；

(1) 每次使用之前，先检查破碎锤的高低压油管有无漏油以及松动现象。并且，应检查其他地方是否漏油以免因振动造成油管脱落，从而发生故障。

(2) 破碎锤作业时钎杆应与石块表面保持垂直状态，并使钎杆压实，破碎后应停止破碎，以防止空打。若持续漫无目的的冲击会造成破碎锤的前体受损及主体螺栓松动严重时可伤及主机本身。

(3) 进行破碎作业时勿摇晃钎杆使用，否则螺栓与钎杆均有断裂的可能。

(4) 严禁破碎锤在水中或泥泞中作业。除钎杆夕卜破碎锤前护套以上均不能漫在水或泥泞中。

(5) 当破碎物为较大硬物（石块）时，请选择从边缘处进行破碎作业，不论再大及再硬的石块选择从边缘开始打击通常是较可行的方式，并且同一定点连续打击一分钟以上而未能击碎时。请改变打击的选定点击再行尝试。

(6) 当工程机械油缸全伸或全缩进行打击作业时将会使打击震动回震至油缸体身导致工程机械的损坏。

(7) 工作时勿以侧板做为推动重物的面因此将会造成侧板螺栓、钎杆损坏，并会损伤破碎锤，会使吊臂断裂。为使破碎锤更好地发挥效率延长使用寿命，在使保养和使用方面应慎重。

磨合期的使用与维护

1. 由于工程机械是车辆，操作人员应接受生产厂家的培训、指导，对机器的结构、性能有的了解，并获得操作及维护经验方可操作机器。

生产厂家提供的产品使用维护说明书，是操作者操作设备的备资料，在操作机器前，要先阅读使用维护说明书，按说明书的要求进行操作、保养。

2. 注意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要额定工作负荷的80%，并要安排适合的工作量，防止机器长时间连续作业所引起的过热现象的发生。

3. 注意经常观察各仪表指示，出现异常，应及时停车予以排除，在原因未找到，故障未排除前，应停止作业。

4. 注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油（水）位和品质，并注意检查整机的密封性。检查中发现油水缺少过多，应分析原因。

同时，应强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班要对润滑点加注润滑脂（要求除外）。

5. 保持机器清洁，及时调整、紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。

6. 磨合期结束，应对机器进行强制保养，做好检查和调整工作，同时注意油液的更换。

总之，工程机械在磨合期内使用保养的要求，可归纳为：加强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。

要重视并按要求实施对工程机械磨合期的保养与维护，就会减少早期故障的发生，延长使用寿命，作业效率，使机器为您带来更多收益。