

现货供应台湾KOMPASS康百世换向阀D5-03-2B2A-D2 D5-03-2B9B-D2

产品名称	现货供应台湾KOMPASS康百世换向阀D5-03-2B2A-D2 D5-03-2B9B-D2
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

常见故障

(1) 出口压力几乎等于进口压力，不减压

这一故障现象表现为：减压阀进出口压力接近相等，而且出口压力不随调压手柄的旋转调节而变化。产生原因和排除方法如下。

因主阀芯上或阀体孔沉割槽棱边上有毛刺或者主阀芯与阀体孔之间的间隙里卡有污物，或者因主阀芯或阀孔形位公差超差，产生液压卡紧，将主阀芯卡死在大开度(max)的位置上，由于开口大，油液不减压。此时可根据上述情况分别采取去毛刺、清洗和修复阀孔和阀芯精度的方法予以排除。

因主阀芯与阀孔配合过紧，或装配时拉毛阀孔或阀芯，将阀芯卡死在大开度位置上，此时可选配合理的间隙。J型减压阀配合间隙一般为0.007~0.015mm，配前可适当研磨阀孔，再配阀芯。

主阀芯短阻尼孔或阀座孔堵塞，失去了自动调节机能，主阀弹簧力将主阀推往大开度，变成直通无阻，进口压力等于出口压力。可用 1.0mm 钢丝或用压缩空气吹通阻尼孔，并进行清洗再装配。

台湾KOMPASS电磁阀 台湾KOMPASS换向阀

D4-03-3C2-D2 D4-03-3C3-D2 D4-03-3C4-D2

D4-03-3C40-D2 D4-03-3C5-D2 D4-03-3C6-D2

D4-03-3C60-D2 D4-03-3C7-D2 D4-03-3C8-D2

D4-03-3C9-D2 D4-03-3C10-D2 D4-03-3C11-D2

D4-03-3C12-D2 D4-03-2D2-D2 D4-03-2D3-D2

D4-03-2D7-D2 D4-03-2D8-D2 D4-03-2D2A-D2

D4-03-2D3A-D2 D4-03-2D4A-D2 D4-03-2D40A-D2

D4-03-2D5A-D2 D4-03-2D7A-D2 D4-03-2D9A-D2

D4-03-2D10A-D2 D4-03-2D11A-D2 D4-03-2D12A-D2

D5-03-2B2-A15 D5-03-2B3-A15 D5-03-2B8-A15

D5-03-2B2A-A15 D5-03-2B3A-A15 D5-03-2B4A-A15

D5-03-2B40A-A15 D5-03-2B5A-A15 D5-03-2B60A-A15

D5-03-2B7A-A15 D5-03-2B8A-A15 D5-03-2B9A-A15

D5-03-2B10A-A15 D5-03-2B11A-A15 D5-03-2B12A-A15

D5-03-2B2B-A15 D5-03-2B3B-A15 D5-03-2B4B-A15

D5-03-2B40B-A15 D5-03-2B5B-A15 D5-03-2B60B-A15

D5-03-2B7B-A15 D5-03-2B8B-A15 D5-03-2B9B-A15

D5-03-2B10B-A15 D5-03-2B11B-A15 D5-03-2B12B-A15

D5-03-3C2-A15 D5-03-3C3-A15 D5-03-3C4-A15

D5-03-3C40-A15 D5-03-3C5-A15 D5-03-3C6-A15

D5-03-3C60-A15 D5-03-3C7-A15 D5-03-3C8-A15

D5-03-3C9-A15 D5-03-3C10-A15 D5-03-3C11-A15

D5-03-3C12-A15 D5-03-2D2-A15 D5-03-2D3-A15

D5-03-2D7-A15 D5-03-2D8-A15 D5-03-2D2A-A15

D5-03-2D3A-A15 D5-03-2D4A-A15 D5-03-2D40A-A15

D5-03-2D5A-A15 D5-03-2D7A-A15 D5-03-2D9A-A15

D5-03-2D10A-A15 D5-03-2D11A-A15 D5-03-2D12A-A15

台湾北部精机Northman齿轮泵部分型号如下：

1AG1P0SR 1AG1P01R 1AG1P02R

1AG1P27R 1AG1P35R 1AG1P0SL

1AG1P01L 1AG1P02L 1AG1P27L

1AG1P35L 2GG1P05R 2GG1P07R

2GG1P08R 2GG1P09R 2GG1P11R

2GG1P14R 2GG1P16R 2GG1P18R

台湾北部精机Northman中压变量叶片泵部分型号如下：

HVPVC-F30-A2-02 HVPVC-F40-A2-02

HVPVC-F30-A3-02 HVPVC-F40-A3-02

HVPVC-F30-A4-02 HVPVC-F30-A5-02

台湾北部精机Northman中压双联变量叶片泵部分型号如下：

HVPVCC-F3030-A2-02 HVPVCC-F3030-A3-02

HVPVCC-F3030-A4-02 HVPVCC-F3030-A5-02

HVPVCC-F4040-A2-02 HVPVCC-F4040-A3-02

台湾北部精机Northman高压叶片泵部分型号如下：

SQPS16FRAA02 SQPS18FRAA02 SQPS111FRAA02

SQPS114FRAA02 SQPS117FRAA02 SQPS119FRAA02

SQPS123FRAA02 SQPS126FRAA02 SQPS131FRAA02

SQPS218FRAA02 SQPS222FRAA02 SQPS226FRAA02

SQPS232FRAA02 SQPS238FRAA02 SQPS243FRAA02

SQPS247FRAA02 SQPS252FRAA02 SQPS260FRAA02

SQPS265FRAA02 SQPS275FRAA02 SQPS4237FRAA02

SQPS360FRAA02 SQPS366FRAA02 SQPS376FRAA02

SQPS382FRAA02 SQPS388FRAA02 SQPS394FRAA02

SQPS3108FRAA02 SQPS3116FRAA02 SQPS3125FRAA02

SQPS4136FRAA02 SQPS4156FRAA02 SQPS4189FRAA02

SQPS4200FRAA02 SQPS4216FRAA02

台湾北部精机Northman定量叶片泵部分型号如下：

VPNE-F116-2-30 VPNE-F48-2-30 VPNE-F61-2-30

VPNE-F75-2-30 VPNE-F94-2-30 VPNE-61-2-30

VPNE-116-2-30 VPNE-48-2-30

VPNE-75-2-30 VPNE-94-2-30

台湾北部精机Northman定量叶片泵+齿轮泵部分型号如下：

VPNEG-F-116/16.5-20 VPNEG-F-48/16.5-20

VPNEG-F-61/16.5-20 VPNEG-F-75/16.5-20

VPNEG-F-94/16.5-20 VPNEG-F-116/11.3-20

VPNEG-F-48/11.3-20 VPNEG-F-61/11.3-20

VPNEG-F-75/11.3-20 VPNEG-F-94/11.3-20

VPNEG-F-116/19.5-20 VPNEG-F-48/19.5-20

VPNEG-F-61/19.5-20 VPNEG-F-75/19.5-20

VPNEG-F-94/19.5-20

台湾北部精机Northman双联变量叶片泵部分型号如下：

VPVCC-F1212-A1A1-02 VPVCC-F2020-A1A1-02

VPVCC-F3030-A1A1-02 VPVCC-F4040-A1A1-02

VPVCC-F1212-A2A2-02 VPVCC-F2020-A2A2-02

VPVCC-F3030-A2A2-02 VPVCC-F4040-A2A2-02

VPVCC-F1212-A3A3-02 VPVCC-F2020-A3A3-02

VPVCC-F3030-A3A3-02 VPVCC-F4040-A3A3-02